


سلسلة BackBeat 100

دليل الـمستخدم

جدول المحتويات

3	نظرة عامة حول سماعة الرأس
3	انتبه إلى سلامتك
4	الإقتران
4	الاقتران
4	وضع الإقران
5	الأساسيات
5	تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
5	ضبط حجم الصوت
5	الرد على مكالمة أو إنهاؤها
5	كتم الصوت
5	إعادة الطلب
5	الموسيقى والمزيد
6	الشحن والتثبيت على الأذنين
6	الشحن
6	التثبيت
7	مميزات سماعة الرأس
7	التحكم في الصوت
7	معرفة كيفية إعادة الاتصال
7	وضع الإقران
7	استخدام جهازين
7	المطالبات الصوتية
7	تثبيت التطبيق
8	الدعم

نظرة عامة حول سماعة الرأس



ضوء LED على سماعة الرأس (ضوء المؤشر)	☀
الطاقة	⏻
زر المكالمات	📞
منفذ الشحن	🔋
تخفيض حجم الصوت	🔊
زيادة حجم الصوت	🔊
إعادة مسار إلى الخلف	⏪
تقديم مسار إلى الأمام	⏩
تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت	⏸
كتم الصوت	🔇


يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

انتبه إلى سلامتك

الإقتران

الاقتران

- 1 في المرة الأولى التي تشغل فيها سماعة الرأس، تبدأ عملية الإقتران. قم ببتشغيل سماعات الرأس من خلال الضغط على زر المكالمة إلى أن تسمع "pairing" (إقتران) وتومض أضواء LED باللونين أزرق وأحمر.



- 2 قم ببتشغيل خاصية Bluetooth* على هاتفك للبحث عن أجهزة جديدة.

• هواتف iPhone < الإعدادات < Bluetooth < تشغيل*

• هواتف Android < الإعدادات < بلوتوث < تشغيل < الممسح*

ملحوظة: قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.


- 3 حدد "PLT BB100 Series".

عند الضرورة، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) لكود المرور أو قبل الاتصال.

ما أن يتم الإقتران بنجاح، ستسمع "pairing successful" (تم الإقتران بنجاح) وسيتوقف ضوء المؤشر عن الوميض.

وضع الإقتران

فيما تكفون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، اضغط باسمرار على زر المكالمة حتى تسمع "pairing" (إقتران).
ملحوظة: يمكن توصيل جهاز واحد أو جهازين بسماعة الرأس.



اضغط على زر المكالمات ⑤ حتى تسمع "power on" (تشغيل) أو "power off" (إيقاف تشغيل).

ضبط حجم الصوت انقر فوق زر زيادة حجم الصوت ④ أو خفض حجم الصوت ⑥.

اضغط على زر المكالمات ⑤

أثناء محادثة، اضغط على زر زيادة حجم الصوت ④ أو زر خفض حجم الصوت ⑥ لمدة ثانيتين إلى أن تسمع "mute on" (تشغيل كتم الصوت) أو "mute off" (إيقاف تشغيل كتم الصوت).

انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر المكالمات ⑤ للاتصال بأخر رقم طلبت.

استمع إلى الموسيقى وملفات podcast واستمتع بإمكانية التنقل بالأصوات المتدفقة الأخرى على سماعة الرأس الخاصة بك. ملاحظة: تختلف الوظيفة بحسب التطبيق.

تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتًا

اضغط على زر المكالمات ⑤

التجاوز إلى المسار التالي

أثناء دفع الصوت، اضغط باستمرار على زر زيادة حجم الصوت إلى أن تسمع المسار التالي.

إعادة تشغيل المسار

أثناء دفع الصوت، اضغط باستمرار على زر خفض حجم الصوت إلى أن تتم إعادة تشغيل المسار.

تشغيل المسار السابق

أثناء دفع الصوت، أعد تشغيل المسار، ثم اضغط باستمرار على زر خفض حجم الصوت مجددًا للانتقال إلى المسار السابق.

ملحوظة: تختلف الوظيفة بحسب الجهاز والتطبيق.

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة


الرد على مكالمة أو إنهائها

كتم الصوت


إعادة الطلب

الموسيقى والموسيقى

الشحن والتثبيت على الأذنين


يتطلب شحن سماعة الرأس بالكامل 90 دقيقة، وينطفئ ضوء المؤشر  ما أن يكتمل الشحن.

الشحن




التثبيت

1 تكوّن الرؤوس الأذنية المتوسطة الحجم مثبتة مسبقاً على سماعات الأذن. جرّب لكل سماعة أذن (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم) واختر الرأس الأذني الأنسب لكل أذن.



2 ضع سماعة الرأس حول عنقك من الخلف واستمتع بالتجربة.



مميزات سماعة الرأس

التحكم في الصوت	البنغمة. انظر مطالبة الهاتف لتنشيط الطلب والبحث الصوتيين وعنصر أخرى للتحكم في الصوت في الهاتف الذكي.
معرفة كيفية إعادة الاتصال	إذا فقدت سماعة الرأس الخاصة بك اتصال Bluetooth مع هاتفك، فستحاول إعادة الاتصال تلقائيًا. إذا لم تتمكن سماعة الرأس من إعادة الاتصال، فانقر فوق زر المكالمات مرة واحدة أو قم بإجراء الاتصال يدويًا عبر قائمة Bluetooth على الهاتف. إذا بقيت سماعة الرأس خارج نطاق الاتصال لأكثر من 90 دقيقة، سيتم تنشيط وضع DeepSleep.
وضع الإقران	فيما تتفون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، اضغط باسمرار على زر المكالمات حتى تسمع "pairing" (إقران). ملحوظة: يمكن توصيل جهاز واحد أو جهازين بسماعة الرأس.
استخدام جهازين	من السهل الرد على المكالمات من جهازين. أثناء إجراء مكالمة، تسمع نغمة رنين تعلقك بالمكالمة الواردة من الجهاز المقترن الثاني. للرد على مكالمة ثانية من الجهاز الآخر، انقر فوق زر المكالمات لإلغاء المكالمة الحالية والرد تلقائيًا على المكالمة الجديدة. إذا اخترت عدم الرد على المكالمة الثانية، تذهب هذه المكالمة إلى البريد الصوتي.
المطالبات الصوتية	تطلعك سماعة الرأس على تغييرات الحالة. مثلًا: "Power on" (تشغيل الطاقة) "Pairing successful" (تم الاقتران بنجاح) "Phone 1 connected" (تم توصيل الهاتف 1) "Mute on" (تشغيل كتم الصوت) "Answering call" (الرد على مكالمة)
تشبيبات التطبيق	يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من سماعة الرأس عبر تثبيت تطبيقنا المجاني الخاص بالهواتف المحمولة، Plantronics Hub لـ iOS/Android. اكتشف كل مميزات سماعة الرأس واعرض الإرشادات واتصل بدعم Plantronics بسهولة من هاتفك الذكي.

plantronics.com/software



NO 80011336	FI 0800 117095	EN 0800 410014
PL *842443 1793(0) 44+	FR 0800 945770	AR *842443 1793(0) 44+
PT 800 84 45 17	GA 1800 551 896	CS *842443 1793(0) 44+
RO *842443 1793(0) 44+	HE *842443 1793(0) 44+	DA 80 88 46 10
RU 8-800-100-64-14 *842443 1793(0) 44+	HU *842443 1793(0) 44+	DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340
SV 0200 21 46 81	IT 800 950934	EL *842443 1793(0) 44+
TR *842443 1793(0) 44+	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	ES 900 803 666

*الدعم باللغة الإنكليزية

للاطلاع على تفاصيل الكفالة، انتقل إلى plantronics.com/warranty.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

.Plantronics B.V

Scorpius 171

LR Hoofddorp 2132

Netherlands

.Plantronics, Inc

Encinal Street 345

Santa Cruz, CA 95060

United States

© 2016 شركة Plantronics, Inc. إن Plantronics و BackBeat علامتان تجاريتان لشركة Plantronics, Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Plantronics لهذه العلامة يتم بموجب ترخيص. أما كل العلامات التجارية الأخرى فتعود لمالكها المعنيين.

براءات اختراع عالقة.

(09.16) 207748-01