

# BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition

دليل المستخدم

# جدول المحتويات

	3	نظرة عامة
	3	حجم الصوت
3		تشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً
	3	تحديد المسار
	3	الصوت المحيط
3		تقنية منع الضوضاء النشطة
	3	الشحن
	4	كتم الصوت
4		الرد على مكالمة أو إنهاؤها
4		إعادة طلب المكالمة الأخيرة
4		تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
	4	وضع الإقران
4		انتبه إلى سلامتك
	5	الإقران
	5	إقران
5		الاقتران بواسطة تقنية التواصل قريب المدى (NFC) (Android)
	5	إقران جهاز ثانٍ
	6	المزيد من الميزات
6		استخدام أجهزة الاستشعار
6		إعادة تعيين أجهزة الاستشعار
6		احصل على Plantronics HUB
	7	الدعم

# نظرة عامة



قم بتدوير عجلة حجم الصوت  $\pm$  إلى الأمام (+) أو إلى الخلف (-) للتحكم في حجم الصوت.

حجم الصوت



انقر فوق زر تنشغيل/إيقاف تنشغيل مؤقت  $\parallel$ .  
 ملأ حطبم أن سماعة الرأس مزودة بأجهزة استشعار، إذا كنت تنشغل الحوسيقى، فسيتم إيقاف تنشغيل  
 الحوسيقى مؤقتاً إذا خلعت سماعة الرأس. إذا وضعت سماعة الرأس مجدداً، فسيتم استئناف الحوسيقى  
 (تختلف الوظيفة بحسب التطبيق ولا تعمل مع التطبيقات المستندة إلى ويب).

تنشغيل/إيقاف تنشغيل  
 الحوسيقى مؤقتاً

انقر فوق زر التقديم  $\blacktriangleright$  أو زر الراجع  $\blacktriangleleft$  للتحكم في تحديد المسار.

تحديد المسار

1 لسماح الأصوات في محيطك، اسحب المفتاح لتتنشيط وضع الصوت المحيط عند عدم إجراء مكالمة.  
 2 لزيادة المستوى أو خفضه، قم بتدوير عجلة حجم الصوت  $\pm$  إلى الأمام (+) أو إلى الخلف (-)، عند عدم إجراء مكالمة.

1 الصوت المحيط


2 لزيادة المستوى أو خفضه، قم بتدوير عجلة حجم الصوت  $\pm$  إلى الأمام (+) أو إلى الخلف (-)، عند عدم إجراء مكالمة.

اسحب المفتاح لتتنشيط ميزة ANC أو تعطيلها لمنع الضوضاء غير المرغوب بها.

تقنية منع الضوضاء  
 النشطة

يتطلب شحن سماعات الرأس بالكامل لـ 3 ساعات. تنطفئ الأضواء ما أن يكتمل الشحن.

الشحن



تلميح مهم: تحقق من حالة بطارية سماعات الرأس، انقر فوق زر المكالمات ⑤ في أي مكان لتضع سماعات الرأس. يجب أن تكون سماعات الرأس في حالة خمول.

توفر سماعات الرأس وقت استماع يصل حتى 24 ساعة.

أثناء محادثة، اضغط على زر كتم الصوت ④. ستسمع "mute on" (تشغيل كتم الصوت) أو "mute off" (إيقاف تشغيل كتم الصوت). وفيما يكفون صوت الميكروفون وكتماً، يتكرر تنبيه كل 15 دقيقة.

كتم الصوت

اضغط على زر المكالمات ⑤  
ملحوظة: أن سماعة الرأس مزودة بأجهزة استشعار، إذا وردت مكالمات، فيمكنك الرد عليها من خلال وضع سماعة الرأس.

الرد على مكالمات أو إنهائها

اضغط مرتين على زر المكالمات ⑤.

إعادة طلب المكالمات الأخيرة

مرر المفاتيح ① لتشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة.

تشغيل/إيقاف تشغيل  
الطاقة

مرر زر الطاقة نحو رمز Bluetooth واضغط عليه باستمرار حتى توامض أضواء LED بالأحمر والأزرق.

وضع الإقران

يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب معلومات تنظيحية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

انتهبه إلى سلامتك


# الإقتران

إقتران

في المرة الأولى التي تنشغل فيها سماعات الرأس، تبدأ عملية الإقتران.

ملاحظة: إذا كان هاتفك يعتمد تقنية التواصل قريب المدى (NFC)، فان تقل إلى الإقتران بواسطة تقنية التواصل قريب المدى (NFC) (Android).

1 انقل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل. ستسمع "pairing" (يتم الإقتران) وتومض أضواء LED أزرق وأحمر.



2 تنشيط Bluetooth على هاتفك وضبطه للبحث عن أجهزة جديدة.

• مواتف iPhone: إعدادات < Bluetooth < تشغيل\*

• مواتف Android: الإعدادات < Bluetooth: تشغيل < الممسح بحثًا عن أجهزة\*

ملاحظة: قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.

3 حدد "PLT BB PRO 2".

عند الضرورة، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) لكود المرور أو اقبل الاتصال.

ما أن يتم الإقتران بنجاح، سوف تسمع "pairing successful" (تم الإقتران بنجاح) وستتوقف أضواء LED عن الوميض.


1 الإقتران بواسطة تقنية NFC في BackBeat PRO 2 Special Edition فقط احرص على أن تقنية التواصل قريب المدى (NFC) قيد التشغيل وأن شاشة هاتفك غير مقفلة. (قد تختلف الهواتف).

2 أمسك سماعات الرأس ووجهها نحو موقع علامة NFC على الهاتف إلى أن يكتتمل الإقتران بواسطة NFC. وافق على الاتصال إذا كان ذلك ضروريًا.

ملاحظة: تتحقق علامة NFC الموجودة على سماعات الرأس على سماعة الأذن اليسرى من الخارج. (تختلف مواقع علامات الهواتف).



1 إقتران جهاز ثانٍ  
مرر زر الطاقة نحو رمز Bluetooth واضغط عليه باستمرار حتى تومض أضواء LED بالأحمر والأزرق.



2 قم بتنشيط Bluetooth على جهازك الثاني واتبع الخطوات 2 و3 في "إقتران".

# المزيد من الميزات

استخدام أجهزة الاستشعار

تستجيب أجهزة الاستشعار الذكية عند وضع سماعات الرأس أو خلعه.



**سيؤدي وضع سماعات الرأس إلى:**

- استئناف الموسيقى التي تم إيقاف تشغيلها مؤقتاً
- الرد على مكالمات واردة على الهاتف المحمول

**سيؤدي خلع سماعات الرأس إلى:**

- إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً (أثناء تشغيل الموسيقى)

**تمكين أجهزة الاستشعار أو تعطيلها**

عندما تكون سماعات الرأس قيد التشغيل وفي وضع الخمول، اضغط باستمرار على زر الميكروفون  وزر المكالمات  لأكثر من 4 ثوانٍ حتى تسمع "Smart sensors off" (إيقاف تشغيل أجهزة الاستشعار الذكية). كرر العملية لإعادة التنشيط.

قد تحتاج إلى إعادة تعيين أجهزة الاستشعار إذا لم تكن تعمل بالشكل المتوقع.

لإعادة تعيين أجهزة الاستشعار سماعة الرأس، قم بتوصيل سماعة الرأس مباشرة بمنفذ USB على الكمبيوتر، ووضعه، فسيبدأ تشغيل سماعة الرأس من جديد إلى أعلى، على سطح مسطح غير معدني لأكثر من 10 ثوانٍ.

إعادة تعيين أجهزة  
الاستشعار

احصل على Plantronics  
HUB



الكثيرون الموظفون أيضاً في الشركة التي تمنحها تطبيقات Plantronics Hub لسماعة الرأس التي تستخدمها. انتقل إلى [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software) ونزل Plantronics Hub بهدف:

- تغيير اللغة (Plantronics Hub - Windows و Mac فقط)
- الحصول على تحديثات البرنامج الثابت (Plantronics Hub - Windows و Mac فقط)
- تخصيص إعدادات سماعة الرأس
- إيجاد سماعة رأس مفقودة

<b>NO</b> Tel: 80011336	<b>FI</b> Tel: 0800 117095	<b>EN</b> هاتف: 0800 410014
<b>PL</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>FR</b> هاتف: 0800 945770	<b>AR</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443
<b>PT</b> Tel: 0800 84 45 17	<b>GA</b> هاتف: 1800 551 896	<b>CS</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443
<b>RO</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>HE</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>DA</b> هاتف: 80 88 46 10
<b>RU</b> هاتف: 14-64-100-800-8 هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>HU</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340
<b>SV</b> هاتف: 0200 21 46 81	<b>IT</b> هاتف: 800 950934	<b>EL</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443
<b>TR</b> هاتف: *+44 (0)1793 842443	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>ES</b> هاتف: 900 803 666

\*الدعم باللغة الإنكليزية

للاطلاع على تفاصيل الكفالة، انتقل إلى [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

<b>Plantronics BV</b>	<b>Plantronics, Inc.</b>
South Point Building C	345 Encinal Street
Scorpius 140	Santa Cruz, CA 95060
2132 LR Hoofddorp, Netherlands	United States

© 2016 Plantronics, Inc. كل الحقوق محفوظة. إن Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام من قبل Plantronics لهذه العلامة يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية الأخرى فهي تعود لمالكها.

(10.16) 208216-01