


BackBeat FIT 300-serien

Brugervejledning

Indhold

Oversigt over integrerede kontroltaster	3
Vær på den sikre side	3
Parring	4
Parring	4
Parringstilstand	4
Grundlæggende funktioner	5
Tænd eller sluk	5
Besvar eller afslut et opkald	6
Juster volumen	6
Musik og mere	7
Tilslut igen	10
Aktiver mute	10
Ring op igen	10
Opladning og tilpasning	12
Opladning	12
Få den bedste lyd	12
Sådan bæres headsettet	13
Headset-funktioner	14
Hurtig opladning	14
Parring af flere enheder	14
Brug to enheder	14
Stemmestyring	15
Stemmeddelelser	15
DeepSleep-tilstand	16
Installer appen	16
Support	17

Oversigt over integrerede kontrollaster



	Opladerport
	Headsetindikator (LED)
	Knappen Centrret: Afspil/pause musik
	Knappen Centrret: Aktiver stemmeopkald, søgning og andre smartphone-kontroller
	Knappen Centrret: Besvar/afslut/afvis opkald
	Knappen Centrret: Genopkald
	Knappen Centrret: Tænd/sluk
	Knappen Centrret: Statuskontrol, batteriniveau og forbindelsesstatus
	Volumenknappen Op: Spring til næste nummer
	Volumenknappen Op: Øg volumen
	Volumenknappen Ned: Afspil forrige nummer
	Volumenknappen Ned: Reducer volumen
	Volumenknapperne Op og Ned: Aktiver/deaktiver mute


Vær på den sikre side

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.

Parring

Parring Første gang du tænder for headsettet, starter parringen.

- 1 Slå headsettet til ved at trykke på knappen Centreret , indtil du hører "parring" og LED-indikatoren blinker red and blue.



- 2 Aktivere Bluetooth® på din telefon for at søge efter nye enheder.
 - **iPhone** > Indstillinger > Bluetooth > Til*
 - **Android** > Indstillinger > Bluetooth > Til > Scan*

BEMÆRK *Menuer kan variere fra enhed til enhed.


- 3 Vælg "PLT BBFIT300 SERIES ."
Indtast om nødvendigt fire nuller (0000) for adgangskoden, eller accepter forbindelsen.

Når parring er oprettet, hører du "pairing successful" (parring lykkedes), og indikatoren holder op med at blinke.

Parringstilstand

Tryk og hold knappen Centreret nede, mens headsettet er slukket, indtil du hører "parring".


BEMÆRK Du kan tilslutte op til to enheder til dit headset.



Grundlæggende funktioner


Tænd eller sluk

Tryk på knappen Centreret i 2 sekunder, indtil du hører "tændt" eller "slukket".




Besvar eller afslut et
opkald

Tryk på knappen Centreret .



Juster volumen

Tryk på knappen volumen op (+) eller volumen ned (-)




Musik og mere

Lyt til din musik, podcasts, navigation og anden streaming af lyd på dit headset.

BEMÆRK Funktionen varierer afhængigt af programmet.


Afspil eller sæt lyd på pause

Tryk på knappen Centreret.




Spring til næste nummer

Tryk på knappen volumen op (+) i mere end 1 sekund.




Genstart nummer

Tryk på den midterste knap, mens der afspilles lyd, for at genstarte nummeret.




Afspil forrige nummer

Tryk på volumenknappen Op, indtil du høre bekræftelsestonen for at genstarte det aktuelle spor. Tryk to gange på knappen (begge gange indtil bekræftelsestonen lyder) for at gå til det forrige nummer.



Få adgang til kontrolelementer til musik og opkald


Få adgang til de integrerede kontrolelementer med din højre eller venstre hånd – det der føles mest naturligt.



Tilslut igen


Hvis dit headset mister Bluetooth-forbindelse med din telefon, vil det automatisk prøve at oprette forbindelse igen.

Hvis du ikke kan tilslutte dit headset igen, skal du trykke på en hvilken som helst knap én gang eller tilslutte manuelt via Bluetooth på telefonen. Hvis headsettet stadig er uden for rækkevidde i mere end 90 minutter, aktiveres tilstanden DeepSleep.




Aktiver mute

Tryk på og hold knapperne volumen op eller volumen ned under en samtale, indtil du hører "mute aktiveret" eller "mute deaktiveret". Der afspilles en alarm hvert 15. minut, når mute er aktiveret.



Ring op igen


Tryk to gange på knappen Centreret for at ringe til det nummer, du senest har ringet til.



Opladning og tilpasning

Opladning


Dækslet, der dækker opladningsporten, er placeret til venstre for de indbyggede kontroltaster. Åbn den med en fingernegl. Du opnår den bedste ydeevne ved at oplade batteriet helt før brug.




Det tager op til 2 timer at oplade headsettet helt fra et helt afladet batteri. Indikatoren lyser rødt under opladningen og slukkes, når opladningen er fuldført.

Få den bedste lyd

En tæt forsegling af din øregang er afgørende for den bedste lyd. Prøv ørepropper i tre forskellige størrelser for at finde den bedste pasform. Du kan ende med ørepropper i forskellig størrelse til hvert øre for den bedste pasform. Hakket i højre øreprop er større end det i venstre øreprop.




- 1 **Prøv det** Placer ørepuderne i ørerne og sørg for at stabilisatoren sidder godt fast i dit øre for stabilitet.




Stabilisatoren skal føles behagelig, når den sidder sikkert i dit øre.

Lyt til din foretrukne sang, mens du afprøver alle ørepropper og vælg den, der giver den bedste pasform og lyd.

- 2 **Fjern øreproppen** Du fjerner øreproppen ved at trække den ud med lidt kraft.




- 3 **Udskift øreproppen** Skub øreproppen på ørepudespiden mærket med "L" eller "R", så hakket på gummiøreproppen flugter med det hævede plastikhak i ørepudespiden.




- 4 **Rengør øreproppen** Når ørepropper bliver snavsede, anbefales det, at du tørrer øreproppen med en klud vædet i alkohol eller en vatpind dyppet i isopropanol. Alkohol dræber bakterier, der kan forårsage lugt, og fjerner eventuel snavs og ørevoks.
- 5 Når ledningen bliver beskidt, anbefales det, at du bruger en klud fugtet med sæbevand til at rengøre kablerne efter behov

Sådan bæres headsettet

- 1 Tag headsetledningen bag om nakken, og fastgør tøjclipsen bag på din skjorte for at optimere headsettets pasform og stabilitet.



- 2 En anden måde at forbedre pasformen og stabiliteten på er at sno den overskydende ledning op i en sløjfe med clipsen i stedet for at sætte den fast på dit tøj.




Headset-funktioner

Hurtig opladning

Oplad tomt batteri i 15 minutter for op til en hel times musikaflytning.

Parring af flere enheder

Dine ørepuder kan parres med og oprette forbindelse til 2 enheder. Hvis du vil angive parringstilstand efter første parring, skal du starte med ørepuderne tændt og inaktive. Tryk på og hold volumenknapperne Op og Ned nede samtidig, indtil du hører "parringstilstand", og LED-indikatoren blinker rødt og blåt.




Brug to enheder

Det er nemt at besvare opkald fra to enheder.


Hvis der allerede er et aktivt opkald i gang, vil du få besked via en ringetone, hvis der kommer et nyt opkald på den anden parrede enhed.

Besvar et andet opkald fra den anden enhed ved at trykke på knappen Centreret for at afslutte det aktuelle opkald og automatisk besvare det nye opkald. Hvis du vælger ikke at besvare det andet opkald, går det videre til voicemail.



Stemmestyring

Siri, Google Now™, Cortana Når du ikke er i gang med et opkald, skal du holde opkaldsknappen nede i to sekunder, indtil du hører tonen. Vent på besked fra telefonen om at aktivere stemmestyret opkald, søgning samt anden stemmestyring til smartphone.



Stemmeddelelser

Headsettet fortæller dig om statusændringer. For eksempel:

"Power on" (Tændt)

"Pairing successful" (Parring lykkedes)

"Phone 1 connected" (Telefon 1 tilkoblet)


"Ingen telefon tilkoblet"

"Mute on" (Mute aktiveret)

DeepSleep-tilstand

Hvis du lader headsettet være tændt, men uden for rækkevidde af din parrede telefon i 120 minutter, sparer headsettet på batteriets strøm ved at skifte til tilstanden DeepSleep.

Når de igen er inden for rækkevidde af telefonen, skal du trykke på knappen Centreret for at afslutte DeepSleep-tilstand.



Installer appen

Få mest muligt ud af dit headset ved at installere vores gratis mobilapp, Plantronics Hub til iOS/Android. Udforsk alle dit headsets funktioner, se instruktionerne, og kontakt Plantronics' support nemt fra din smartphone.

plantronics.com/software



Support

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Tyskland 0800 9323 400 Østrig 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Support på engelsk*

Du kan finde garantioplysninger her: plantronics.com/warranty.

BRUG FOR MERE HJÆLP?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics og Simply Smarter Communications er varemærker tilhørende Plantronics, Inc. registreret i USA og andre lande, og PLT er et varemærke tilhørende Plantronics, Inc. iPhone og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics, Inc. under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Patenter: EM 002814079; Anmeldte patenter.

208877-03 (01.18)