

RIG 100-Serie

RIG 100HS, RIG 100HX

Bedienungsanleitung

Inhalt


Einrichtung und Grundlagen	3
Einrichten des Headsets	3
Sicherheit geht vor!	4
Einrichtung PS4	4
Einrichtung für Xbox One	4
Lautstärke	4
Stummschaltung	4
Support	5

Einrichtung und Grundlagen


Einrichten des Headsets

Die Komponenten lassen sich einfach am Rahmen befestigen – für eine ideale Passform und perfekten Klang.


- 1 Verbinden Sie Ihr System wie im Diagramm gezeigt.



- 2 Der Kopfbügel lässt sich durch Verschieben der Ohrkissen auf drei Größen einstellen (klein, mittel, groß). Um die Ohrkissen vom Kopfbügel zu lösen, drücken Sie von Außen gegen das Ohrkissen.



- 3 Sie können das Mikrofon rechts oder links positionieren, indem Sie den Mikrofonarm nach unten und zur Seite drehen.



Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.

Einrichtung PS4


- 1 Zur Einrichtung Ihres Headsets für die PS4 gehen Sie zu **Einstellungen > Klang und Bildschirm > Audio-Ausgabe-Einstellungen > Ausgabe an Kopfhörer > Alle Audioquellen auswählen**.
- 2 Gehen Sie dann zu **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headsets und Kopfhörer > Lautstärkeregelung (Kopfhörer) > 🔊**.

Einrichtung für Xbox One

Zur Einrichtung Ihres Headsets für Xbox One gehen Sie zu **Anzeige und Ton > Kinect und Geräte > Gerät auswählen und Einstellungen anpassen**


Lautstärke

Verschieben Sie den Lautstärkereglern, um die Lautstärke anzupassen.



Stummschaltung

Zum Stummschalten Ihres Headsets verschieben Sie die Stummschalttaste, bis die rote Markierung sichtbar wird.



Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

plantronics.de/support

habitatsoundscaping@plantronics.com

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics und RIG sind eingetragene Marken der Plantronics, Inc. in den USA und anderen Ländern „PlayStation“ und „DUALSHOCK“ sind eingetragene Marken von Sony Interactive Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Patente: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.
211816-04 (10.18)