

BackBeat PRO/BackBeat PRO+

Εγχειρίδιο χρήσης


Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας	3
Επισκόπηση ακουστικών	4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	4
Ενεργή καταστολή θορύβου	4
Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής	4
Ένταση ήχου	4
Επιλογή τραγουδιού	4
OpenMic	4
Φωνητικές κλήσεις (λειτουργία τηλεφώνου)	4
Απάντηση ή τερματισμός κλήσης	4
Απόρριψη κλήσης	4
Σίγαση/Κατάργηση σίγασης	4
Επιστροφή κλήσης στον τελευταίο αριθμό που σας κάλεσε	4
Λειτουργία σύζευξης	4
Η ασφάλεια προέχει	5
Ζευγοποίηση	6
Pair to mobile device	6
Σύζευξη NFC (Android)	6
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία	6
Εκ νέου σύζευξη του προσαρμογέα USB	7
Σύζευξη δευτέρης συσκευής	7
Φόρτιση και τοποθέτηση	8
Φόρτιση	8
Ρύθμιση της εφαρμογής	8
Περισσότερα χαρακτηριστικά	9
Χρήση αισθητήρων	9
Επαναφορά αισθητήρων	9
Ευέλικτη ισχύς	9
Προηγμένη λειτουργία OpenMic	9
Προσαρμογή	10
Προδιαγραφές	11
Support	12


Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικά




Τσάντα μεταφοράς από βαλλιστικό νάιλον



Καλώδιο φόρτισης



Καλώδιο 3,5 mm




Προσαρμογέας Bluetooth USB*

ΣΗΜΕΪΩΣΗ * *BackBeat PRO+* μόνο

Επισκόπηση ακουστικών



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Σύρετε το διακόπτη  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.	
Αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής μουσικής	Ενεργή καταστολή θορύβου	Σύρετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου (Active Noise-Cancelling - ANC), ώστε να μπλοκάρετε κάθε ανεπιθύμητο θόρυβο.
Ένταση ήχου	Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης  στο αριστερό κάλυμμα για αναπαραγωγή ή προσωρινή διακοπή της μουσικής.	
Επιλογή τραγουδιού	Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης της έντασης ήχου  προς τα εμπρός (+) ή προς τα πίσω (-).	
OpenMic	Για να ρυθμίσετε την επιλογή τραγουδιών, περιστρέψτε το ροδάκι προς τα εμπρός  ή προς τα πίσω  .	
Φωνητικές κλήσεις (λειτουργία τηλεφώνου)	Ακούστε τους ήχους του περιβάλλοντός σας πατώντας το κουμπί μικροφώνου  όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση.	
Απάντηση ή τερματισμός κλήσης	Εάν το smartphone σας διαθέτει φωνητική καθοδήγηση, πατήστε το κουμπί κλήσης  για 3 δευτερόλεπτα και περιμένετε μέχρι να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου.	
Σίγαση/Κατάργηση σίγασης	Πατήστε το κουμπί κλήσης  στο δεξιό κάλυμμα για το αυτί. Απόρριψη κλήσης Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης  για 2 δευτερόλεπτα.	
Επιστροφή κλήσης στον τελευταίο αριθμό που σας κάλεσε	Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε: <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί μικροφώνου • Αφαιρέστε/φορέστε τα ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης (απαιτούνται ενεργοί έξυπνοι αισθητήρες)	
Λειτουργία σύζευξης	Πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης  . Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης  μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη) και οι λυχνίες LED να αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε χρώμα.	

Η ασφάλεια προέχει


Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για πρώτη φορά, διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας για να μάθετε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη φόρτιση, την μπαταρία και τους σχετικούς κανονισμούς.

Ζευγοποίηση

Pair to mobile device

BackBeat PRO and BackBeat PRO+ pair differently the first time.

- 1 **For BackBeat PRO** The first time you power on your headphones, the pairing process begins. Holding your headphones, slide the power switch to the ON position. The LEDs flash red and blue.




- 2 **For BackBeat PRO+** Power on your headphones, then press and hold the Call ☎ button until the LEDs flash red and blue.
- 3 Activate Bluetooth® on your phone and set it to search for new devices.
 - **iPhone Settings > Bluetooth > On***
 - **Android Settings > Bluetooth: On > Scan for devices***
- 4 Select "PLT_BBTPRO."
Once successfully paired, you hear "pairing successful" and the headphone LEDs stop flashing.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ *Menus may vary by device.

Σύζευξη NFC (Android)


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και ότι η οθόνη του τηλεφώνου είναι ξεκλειδωτή. (Τα τηλέφωνα ενδέχεται να διαφέρουν.)
- 2 Ακουμπήστε παρατεταμένα τα ακουστικά στην ετικέτα NFC του τηλεφώνου, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύζευξη NFC. Αν χρειαστεί, αποδεχίστε τη σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ετικέτα NFC των ακουστικών βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του αριστερού καλύμματος για το αυτί. (Οι θέσεις της ετικέτας του τηλεφώνου διαφέρουν).



Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

BackBeat PRO+ μόνο Ο προσαρμογέας USB Bluetooth υψηλής πιστότητας παρέχεται με σύζευξη στα ακουστικά σας, ώστε να μπορείτε να ακούτε μουσική και να κάνετε κλήσεις από τον υπολογιστή σας.


- 1 Με τα ακουστικά σας ενεργοποιημένα, τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB στο φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας. Η σύζευξη είναι επιτυχής όταν ακούτε το μήνυμα "σύζευξη επιτυχής" και ο προσαρμογέας USB ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα.



- 2 Μεταβείτε στις προτιμήσεις ήχου και επιλέξτε "BT600" ως την προεπιλεγμένη συσκευή διαμόρφωσης του προσαρμογέα σας για αναπαραγωγή μουσικής.

Εκ νέου σύζευξη του προσαρμογέα USB

- 1 Τοποθετήστε τον προσαρμογέα USB Bluetooth υψηλής πιστότητας στο φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας και περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής να το αναγνωρίσει.
- 2 Θέστε τα ακουστικά σας στη λειτουργία σύζευξης.
- 3 Θέστε τον προσαρμογέα USB στη λειτουργία σύζευξης, πατώντας ομαλά και παρατεταμένα το χωνευτό κουμπί σύζευξης μέχρι η λυχνία LED του προσαρμογέα USB να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.



Η σύζευξη είναι επιτυχής όταν ακούσετε το μήνυμα "pairing successful" (σύζευξη επιτυχής) και η λυχνία LED του προσαρμογέα USB ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Σύζευξη δεύτερης συσκευής


- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσης ☎ μέχρι οι λυχνίες LED να αναβοσβήνουν με κόκκινο και μπλε χρώμα.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη δεύτερη συσκευή και ακολουθήστε τα δύο τελευταία βήματα της ενότητας "Σύζευξη με κινητή συσκευή".



Φόρτιση και τοποθέτηση

Φόρτιση

Η πλήρης φόρτιση των ακουστικών σας διαρκεί έως 3 ώρες. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών, πατήστε το κουμπί κλήσης ☎ ενώ φοράτε τα ακουστικά. Τα ακουστικά πρέπει να είναι σε κατάσταση αδράνειας.

Ο χρόνος ακρόασης των ακουστικών είναι έως και 24 ώρες.

Ρύθμιση της εφαρμογής

Ρυθμίστε τα ακουστικά για άνετη εφαρμογή.

Αυξήστε ή μειώστε το μήκος της μονάδας κεφαλής μέχρι να εφαρμόζει άνετα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας, διπλώστε τα μαξιλαράκια για το αυτί προς τα μέσα ώστε να ακουμπούν στο σώμα σας.



Περισσότερα χαρακτηριστικά

Χρήση αισθητήρων

Οι έξυπνοι αισθητήρες αποκρίνονται όταν φοράτε ή βγάζετε τα ακουστικά.

Με τους ενεργούς αισθητήρες	όταν φοράτε τα ακουστικά, θα μπορείτε να κάνετε το εξής:	όταν αφαιρείτε τα ακουστικά, θα μπορείτε να κάνετε το εξής:
Εισερχόμενη κλήση στο κινητό τηλέφωνο	απάντηση σε κλήση	
Μουσική/πολυμέσα	συνέχεια της αναπαραγωγής μουσικής/πολυμέσων (αν γινόταν αναπαραγωγή πριν τα αφαιρέσετε)*	παύση της αναπαραγωγής μουσικής/πολυμέσων (αν γίνεται αναπαραγωγή)*
Σίγαση	καταργήσετε τη σίγαση κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης	κάνετε σίγαση κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης

ΣΗΜΕΪΩΣΗ *Η λειτουργικότητα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Δεν λειτουργεί με εφαρμογές που παρέχονται μέσω web.

Επαναφορά αισθητήρων

Αν οι αισθητήρες δεν λειτουργούν σωστά, ίσως πρέπει να τους επαναφέρετε.

Για επαναφορά των αισθητήρων του ακουστικού, συνδέστε το απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή σας και τοποθετήστε το, με τα μαξιλαράκια αντίων προς τα επάνω, σε μια επίπεδη μη μεταλλική επιφάνεια για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Ευέλικτη ισχύς

Όταν εξαντληθεί η μπαταρία, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας με το παρεχόμενο καλώδιο 3,5 mm.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για τα εξής:

- Ρύθμιση της έντασης ήχου με τα κουμπιά (+) και (-)
- Έναρξη/παύση αναπαραγωγής μουσικής ή απάντηση/τερματισμός κλήσης με το κεντρικό κουμπί \circ = ένα πάτημα
- Επόμενο κομμάτι με το κεντρικό κουμπί \circ = διπλό πάτημα*
- Προηγούμενο κομμάτι με το κεντρικό κουμπί \circ = τριπλό πάτημα*
- Ενεργοποιήστε τη φωνητική καθοδήγηση του smartphone με το κεντρικό κουμπί \circ = πάτημα για 3 δευτερόλεπτα*

ΣΗΜΕΪΩΣΗ *Αφορά συγκεκριμένα το BackBeat PRO+

Προηγμένη λειτουργία OpenMic

Όταν ακούτε μουσική, θα μπορείτε να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντός σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία OpenMic \mathbb{M} .

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη του μικροφώνου, περιστρέψτε το ρυθμιστικό της έντασης ήχου \mathbb{M}^{\pm} προς τα εμπρός (+) ή προς τα πίσω (-). Για να ακυρώσετε τη λειτουργία OpenMic, πατήστε ξανά το κουμπί μικροφώνου.



Προσαρμογή

Τα ακουστικά σας μιλούν Αγγλικά. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα, καθώς και άλλες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το PC/Mac που διαθέτετε, το εργαλείο ενημέρωσης και το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Το εργαλείο ενημέρωσης (plantronics.com/myheadset-updater) επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να αλλάξετε τη γλώσσα
- Να λαμβάνετε ενημερώσεις υλικολογισμικού
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική ειδοποίηση "Mute off" (Απενεργοποίηση σίγασης)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους έξυπνους αισθητήρες

Προδιαγραφές

Χρόνος ακρόασης	Έως και 24 ώρες ασύρματη μετάδοση*
Χρόνος αναμονής	Έως και 21 ημέρες*
Λειτουργία DeepSleep	Έως και 180 ημέρες*
Απόσταση (εμβέλεια) λειτουργίας	Έως και 100 μέτρα/330 πόδια από τηλέφωνο ή tablet με Bluetooth κατηγορίας 1
Βάρος ακουστικών	340 γραμμάρια
Ήχος	Κωδικοποιητής aptX® χαμηλής καθυστέρησης2, κωδικοποιητής AAC2, δυναμικές μονάδες οδήγησης 40 mm, Απόκριση συχνότητας 20-20 kHz
Καταστολή θορύβου	Τεχνολογίες ελεγχόμενης ενεργής καταστολής θορύβου (ANC) και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) και δύο μικρόφωνα
Σύνδεση πολλαπλών σημείων	Ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth (2H2S)
Ειδοποιήσεις κατάστασης	Φωνητικές ειδοποιήσεις σε 14 επιλογές γλώσσας, οι οποίες διαφέρουν ανά περιοχή (Αγγλικά Η.Β. και Η.Π.Α., Καντονέζικα, Δανικά, Γαλλικά Ε.Ε., Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Μανδαρινικά, Νορβηγικά, Ρωσικά, Ισπανικά Ε.Ε. και Σουηδικά)
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ιόντων λιθίου, μη αντικαθιστώμενη
Χρόνος φόρτισης (μέγιστος)	Έως και 3 ώρες
Καλώδια	Φόρτισης USB και γωνιακό 3,5 mm με ενσωματωμένο μικρόφωνο (συμβατό με συσκευές Apple)
Bluetooth v4.0 + EDR	A2DP για μετάδοση ήχου, AVRCP για ελέγχους μουσικής, Hands-free v1.6 ευρείας ζώνης και Headset v1.2
Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης	0 – 40°C (32°F – 104°F)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ * Η απόδοση εξαρτάται από την μπαταρία και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.	

Support

EL Τηλ.: 0800 410014	FI Τηλ.: 0800 117095	NO Τηλ.: 80011336
AR Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	FR Τηλ.: 0800 945770	PL Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
CS Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	GA Τηλ.: 1800 551 896	PT Τηλ.: 0800 84 45 17
DA Τηλ.: 80 88 46 10	HE Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	RO Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
DE Γερμανία 0800 9323 400 Αυστρία 0800 242 500 Ελβετία 0800 932 340	HU Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	RU Τηλ.: 8-800-100-64-14 Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
EL Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	IT Τηλ.: 800 950934	SV Τηλ.: 0200 21 46 81
ES Τηλ.: 900 803 666	NL Ολλανδία 0800 7526876 Βέλγιο 0800 39202 Λουξεμβούργο 800 24870	TR Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

*Υποστήριξη στα Αγγλικά

Στη διεύθυνση plantronics.com/warranty θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

NEED MORE HELP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use by Plantronics is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: CN ZL201430495604.9, EM 002592337, εκκρεμοί διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
203024-05 (10.15)