

# Plantronics Explorer 10

User Guide

# Contents


Λίγα λόγια για τον αγοραστή	3
Περιεχόμενα συσκευασίας	4
Επισκόπηση ακουστικού	5
Σύζευξη και φόρτιση	6
Σύζευξη	6
Ενεργοποίηση της λειτουργίας σύζευξης	6
Χρήση δύο κινητών	6
Επανασύνδεση	6
Φόρτιση	6
Προσαρμογή	7
Βασικές λειτουργίες	8
Answer or end a call	8
Adjust the volume	8
Σίγαση	8
Επανάκληση	8
Φωνητικές κλήσεις (λειτουργία τηλεφώνου)	8
Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωνητικών εντολών	8
Προδιαγραφές	9

# Λίγα λόγια για τον αγοραστή


Συγχαρητήρια για την αγορά του καινούργιου σας προϊόντος Plantronics. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική ρύθμιση και τη χρήση του Explorer 10 headset.

Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του, ανατρέξτε στο φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας.

# Περιεχόμενα συσκευασίας




Ακουστικό



Καλώδιο φόρτισης USB

**ΣΗΜΕΪΩΣΗ** Τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

# Επισκόπηση ακουστικού



Υποδοχή φόρτισης



Κουμπί κλήσης



Κουμπί έντασης ήχου: Μεταβείτε κυκλικά σε όλες τις ρυθμίσεις έντασης ήχου



Ενδεικτική λυχνία LED ακουστικού



Κουμπί λειτουργίας


---

# Σύζευξη και φόρτιση

## Σύζευξη

Η ασφάλεια προέχει! Διαβάστε τον ξεχωριστό οδηγό ασφαλείας για να μάθετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

- 1 Ενεργοποιήστε το ακουστικό ενώ το φοράτε. Η διαδικασία σύζευξης θα ξεκινήσει την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το ακουστικό. Θα ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη) και η ενδεικτική λυχνία του ακουστικού θα αρχίσει να αναβοσβήνει με red and blue.



- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και ρυθμίστε το να κάνει αναζήτηση για νέες συσκευές.
  - iPhone Settings > Bluetooth > On\* (Ρυθμίσεις iPhone > Bluetooth > Ενεργό\*)
  - Android™ Settings > Bluetooth: On > Scan for devices\* (Ρυθμίσεις Android > Bluetooth: Ενεργό > Αναζήτηση για συσκευές\*)

**ΣΗΜΕΪΩΣΗ** \*Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

- 3 Επιλέξτε "PLT\_E10."

Εφόσον απαιτείται, εισαγάγετε τέσσερα μηδενικά (0000) ή αποδεχθείτε τη σύνδεση.

Μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακούσετε τη φράση "pairing successful" (σύζευξη επιτυχής).

Ενεργοποίηση της λειτουργίας σύζευξης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλήσης ☎ μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα και να ακούσετε το μήνυμα "pairing" (σύζευξη).

Χρήση δύο κινητών

Η τεχνολογία σύνδεσης πολλαπλών σημείων επιτρέπει τη σύζευξη ενός δεύτερου τηλεφώνου και την αποδοχή κλήσεων και από τα δύο τηλέφωνα. Για τη σύζευξη ενός δεύτερου ή ενός νέου τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση λειτουργίας σύζευξης".

Επανασύνδεση






Η ωφέλιμη εμβέλεια του ακουστικού Bluetooth φθάνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Αν η σύνδεση διακοπεί, το ακουστικό θα προσπαθήσει να συνδεθεί ξανά. Αν δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση του ακουστικού, πατήστε το κουμπί κλήσης ☎ ή συνδεθείτε μη αυτόματα μέσω του μενού Bluetooth του τηλεφώνου

Φόρτιση


Το νέο ακουστικό διαθέτει αρκετή ισχύ ώστε να το αντιστοιχίσετε και να πραγματοποιήσετε ορισμένες κλήσεις. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού διαρκεί 2 ώρες περίπου. Η ενδεικτική λυχνία 🔋 σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

# Προσαρμογή

Μπορείτε να φοράτε το ακουστικό στο δεξί ή το αριστερό αυτί. Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, περιστρέψτε το βρόχο αυτιού με τον εξής τρόπο:




# Βασικές λειτουργίες




Answer or end a call

Tap the Call☎ button.

Adjust the volume

Tap the Volume button  to cycle through preset levels.

Σίγαση

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έντασης του ήχου  για 2 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το μήνυμα "mute on" (ενεργοποίηση σίγασης) ή "mute off" (απενεργοποίηση σίγασης)


Επανάκληση

Για να κάνετε μια κλήση στον τελευταίο αριθμό που καλέσατε, πατήστε δύο φορές το κουμπί κλήσης ☎.

Φωνητικές κλήσεις  
(λειτουργία τηλεφώνου)

Πατήστε το κουμπί κλήσης ☎ για 2 δευτερόλεπτα, περιμένετε να ακούσετε την εντολή του τηλεφώνου και μετά πείτε το όνομα της αποθηκευμένης επαφής που θέλετε να καλέσετε.

Δυνατότητα  
ενεργοποίησης/  
απενεργοποίησης  
φωνητικών εντολών

Όταν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν υπάρχει ενεργή κλήση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές πιέζοντας το κουμπί έντασης ήχου  και το κουμπί κλήσης☎για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.



# Προδιαγραφές

<b>Χρόνος ομιλίας</b>	Έως και 11 ώρες
<b>Χρόνος αναμονής</b>	Έως και 12 ημέρες
<b>Απόσταση (εμβέλεια) λειτουργίας</b>	Έως και 10 μέτρα (33 πόδια), Κατηγορία II
<b>Βάρος ακουστικού</b>	11 γραμμάρια
<b>Βύσμα φόρτισης</b>	Φόρτιση Micro USB
<b>Τύπος μπαταρίας</b>	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς/ιόντων λιθίου, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης
<b>Χρόνος φόρτισης (μέγιστος)</b>	2 ώρες για πλήρη φόρτιση
<b>Απαιτήσεις ρεύματος</b>	5V DC – 180mA
<b>Έκδοση Bluetooth</b>	Bluetooth v3.0
<b>Προφίλ Bluetooth</b>	Hands-Free (HFP) Profile 1.6 και Headset (HSP) Profile 1,2, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	0 - 50°C (32°F - 122°F)
<b>Θερμοκρασία αποθήκευσης</b>	-40 - 85°C (-40°F - 185°F)
<b>Θερμοκρασία φόρτισης</b>	0 - 40°C (32°F - 104°F)

# Υποστήριξη

<b>EN</b> Τηλ.: 0800 410014	<b>FI</b> Τηλ.: 0800 117095	<b>NO</b> Τηλ.: 80011336
<b>AR</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Τηλ.: 0800 945770	<b>PL</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Τηλ.: 1800 551 896	<b>PT</b> Τηλ.: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Τηλ.: 80 88 46 10	<b>HE</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Γερμανία 0800 9323 400 Αυστρία 0800 242 500 Ελβετία 0800 932 340	<b>HU</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Τηλ.: 8-800-100-64-14 Τηλ.: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Τηλ.: 800 950934	<b>SV</b> Τηλ.: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Τηλ.: 900 803 666	<b>NL</b> Ολλανδία 0800 7526876 Βέλγιο 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Τηλ.: +44 (0)1793 842443*

\*Υποστήριξη στα Αγγλικά

**Πληροφορίες ασφαλείας:** Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο "Για την ασφάλειά σας"  
**Αναλυτικές πληροφορίες διευτούς περιορισμένης εγγύησης:** [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

## ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ;

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
H.P.A.

### Plantronics BV

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016 Τα Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer και Simply Smarter Communications είναι εμπορικά σήματα της Plantronics, Inc. κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες, ενώ το Explorer είναι εμπορικό σήμα της Plantronics, Inc. Τα εμπορικά σήματα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG Inc. και χρησιμοποιούνται από την Plantronics, Inc. κατόπιν ειδικής άδειας. Το iPhone αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν

203760-06 (11.16)