


Serie BackBeat GO 410

Guía del usuario

Contents

Descripción general de los auriculares	3
Mantenga la seguridad	3
Emparejamiento	4
Emparejamiento	4
Modo de emparejamiento	4
Instalación de la aplicación	5
Conceptos básicos	6
Encendido o apagado	6
Carga y ajuste	6
Cómo contestar o poner fin a una llamada	7
Ajuste del volumen	7
Música	7
Mantente conectado	9
Mute	9
Último número marcado	9
Otras características:	10
Uso con dos dispositivos	10
Modo DeepSleep	10
Imán inteligente	11
Cable convertible	11
Estuche de auriculares	11
Asistencia	13

Descripción general de los auriculares



	Puerto de carga
	Luz indicadora (LED)
	Respuesta/fin: púlsalo una vez (1x)
	Encendido: mantenlo pulsado 2 segundos
	Apagado: mantenlo pulsado 4 segundos
	Emparejamiento Bluetooth®: con los auriculares apagados, mantenlo pulsado 4 segundos
	Reproducción/pausa de la música: púlsalo una vez (1x)
	Siguiente pista: mantenlo pulsado 2 segundos
	Pista anterior: mantenlo pulsado 2 segundos
Siri, Asistente de Google™	Mantenlo pulsado 2 segundos
+	Botón de subida del volumen: púlsalo para subir el volumen
-	Botón de bajada del volumen: púlsalo para bajar el volumen
+ y -	Botón de ajuste del volumen: activación/desactivación de la función Mute
+ y	Anulación activa del ruido: mantenlo pulsado 2 segundos para activar o desactivar esta función
- y	Imán inteligente: mantenlo pulsado 2 segundos para activarlo o desactivarlo

Mantenga la seguridad


Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que enciendas los auriculares.

- 1 Para encender los auriculares, pulsa el botón central hasta que escuches "emparejamiento" y la luz LED parpadee en rojo y blanco.




- 2 Selecciona "Serie PLT BBGO410".
Si fuera necesario, introduce cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepta la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirás "emparejamiento realizado correctamente" y la luz indicadora dejará de parpadear.

Modo de emparejamiento

Con el auricular apagado, mantén pulsado el botón central hasta que oigas "emparejamiento".

NOTA Podrás conectar hasta dos dispositivos con el auricular.



Instalación de la aplicación

Saca el máximo partido a tu auriculares mediante la descarga de nuestra aplicación gratuita BackBeat para iOS/Android™

Con esta aplicación, podrás:

- Seleccionar idioma
- Encendido/apagado de las funciones
- Find MyHeadset
- Ver la guía del usuario


Para sacar el máximo partido, instala la aplicación BackBeat en cada dispositivo emparejado con los auriculares.



Conceptos básicos

Encendido o apagado


Pulsa el botón central hasta que oigas "encender" o "apagar".



Carga y ajuste


Carga

Los auriculares tardan 2 horas en cargarse completamente. Una vez que la carga se ha completado, el LED de los auriculares se apaga.



Ajuste


Al sacarlos de la caja, los auriculares tienen instalados los extremos medianos. Pruebe cada extremo (pequeño, mediano y grande) y elija el que mejor se ajuste en cada oreja.




Sustitución de los extremos de auricular

Cambiar los extremos de auricular y ajustarlos en su posición es fácil. Tanto los extremos como los intraauriculares cuentan con indicaciones de oreja izquierda y derecha.

- 1 Para colocar el extremo en el intraauricular, agarra el gancho del extremo, colócalo sobre el intraauricular y tira de él hacia fuera y hacia abajo hasta que cubra el pequeño saliente de la parte posterior del intraauricular y encaje en su lugar.



- 2 Asegúrate de que no se puede ver el saliente y el extremo de auricular se encuentra ajustado en su posición.



Cómo contestar o poner fin a una llamada

Ajuste del volumen


Música

Toca el botón central o utiliza el softphone.

Para ajustar el volumen, toque el botón de subida o bajada de volumen.

Reproducir o pausar la música

Pulsa una vez el botón de reproducción/pausa.



Cómo pasar a la siguiente pista

Pulsa el botón Subir volumen (+) durante 2 segundos.



Reproducción de la pista anterior

Pulsa el botón para bajar el volumen (-) durante 2 segundos.




Mantente conectado

Bluetooth ofrece un "alcance" de trabajo de hasta 10 metros de distancia entre el teléfono y el auricular sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión. Si pierde la conexión, el auricular intentará volver a conectar cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance.


Mute

Durante una llamada, pulsa los botones para subir y bajar el volumen. Oirá "Función MUTE activada/desactivada"



Último número marcado

Toca dos veces el botón central para marcar el último número al que llamaste.




Otras características:

Uso con dos dispositivos

Es fácil contestar llamadas de dos dispositivos.

Cuando tengas una llamada activa, oirás una notificación de timbre de la llamada entrante procedente del segundo dispositivo emparejado.


Para responder a una segunda llamada de otro dispositivo, toca el botón central para finalizar la llamada actual y responde a la nueva llamada automáticamente. Si decides abstenerte de responder, la segunda llamada se dirigirá al buzón de voz.



Modo DeepSleep

Si dejas los auriculares encendidos pero fuera del alcance del teléfono emparejado durante 90 minutos, los auriculares ahorrarán batería pasando al modo DeepSleep.


Cuando vuelvas a encontrarte dentro del alcance del teléfono, pulsa el botón central para salir del modo DeepSleep.



Imán inteligente

Si activas el imán inteligente, este desactivará la tecnología ANC y se desconectará de la fuente Bluetooth para ahorrar energía cuando coloques los intrauriculares en la posición de cierre magnético. La conexión Bluetooth y la tecnología ANC se restablecerán automáticamente cuando separes los intrauriculares.


Si desactivas el imán inteligente, este funcionará solamente como un imán normal, pero seguirás pudiendo activar o desactivar la tecnología ANC desde las opciones de configuración sin tener que utilizar el imán como interruptor.



Cable convertible


El cable convertible permite cargar los intrauriculares con un adaptador USB y una toma de alimentación, así como escuchar audio con los intrauriculares enchufados a un dispositivo móvil, lo que puede resultar útil en un avión. Asegúrate de apagar los intrauriculares cuando los vayas a utilizar para escuchar música enchufados a un dispositivo móvil.

NOTA Este adaptador solo se debe utilizar con el cable de carga conectado. No utilices el adaptador sin ningún otro cable.



Estuche de auriculares

Enrolla los auriculares como se muestra para guardarlos en el estuche.



Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, California,
95060
Estados Unidos

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Países Bajos

© 2018 Plantronics, Inc. La marca Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics utiliza dichas marcas con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

213188-08 (10.18)

plantronics®