

# Serie BackBeat GO 810

Guía del usuario

# Contents


Emparejamiento	3
Emparejamiento	3
Emparejar un segundo dispositivo	3
Emparejar con Mac	3
Carga	4
Carga	4
Conceptos básicos	5
Descripción general del auricular	5
Encendido/apagado	5
Reproducir/detener la reproducción de la música	5
Selección de pista	5
Activar asistente por voz	5
Realizar/recibir/finalizar llamadas	6
Mute	6
ANC	6
Configurar el ecualizador	6
Encuentra tu auricular	6
Asistencia	7

# Emparejamiento

## Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.

- 1 Deslice el interruptor hasta la posición de encendido. Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y blanco.



- 2 Activar el **Bluetooth®** del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
  - **iPhone**Ajustes > Bluetooth > Encendido\*
  - **Android**Ajustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos\*

**NOTA** \*Los menús varían de un dispositivo a otro.

- 3 Seleccione "Serie PLT BBGO800."  
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado correctamente" y los LED dejarán de parpadear.

## Emparejar un segundo dispositivo

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono de Bluetooth hasta que los LED parpadeen en rojo y blanco.



- 2 Seleccione "Serie PLT BBGO800" en la configuración Bluetooth del dispositivo.

## Emparejar con Mac

Si su Mac tiene el Bluetooth activado, podrá emparejar su auricular con él.

- 1 Active el modo de emparejamiento del auricular (deslice y mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono Bluetooth). Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y azul.
- 2 En su Mac, seleccione **Menú Apple > Preferencias del Sistema > Bluetooth**.
- 3 Haga clic en Configurar nuevo dispositivo o "+", seleccione "Serie PLT BBGO800 estéreo" y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Carga

## Carga

Se necesitan 120 minutos para cargar los auriculares por completo. Los indicadores LED se apagan una vez que la carga ha finalizado.




**SUGERENCIA** Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, toca el botón de encendido/Bluetooth mientras los llevas puestos. Los auriculares deben estar inactivos.

Tus auriculares tienen hasta 22 horas de escucha con la tecnología ANC activada y hasta 28 horas si está desactivada.

# Conceptos básicos

## Descripción general del auricular



ANC	Anulación activa del ruido
🔊	Subir volumen
🔊	Bajar volumen
⏪	Avanzar
▶	Reproducir/detener la reproducción de la música
◀	Retroceder
☎	Botón de llamada
Siri, Google Now	Asistente activado por voz
📶	Botón de emparejamiento Bluetooth
🔌	Encendido/apagado
💡	LED del auricular
🔇	Activación/desactivación de la función Mute
📊	Ajustes de ecualizador

### Encendido/apagado

Deslice el interruptor 🔌 para encender o apagar.

### Reproducir/detener la reproducción de la música

Pulse el botón Reproducir/Pausa ▶ ||.

### Selección de pista

Toque el botón Avanzar ◀ | o Retroceder ▶ | para controlar la selección de pista.

### Activar asistente por voz

Si el smartphone cuenta con asistencia de voz, mantenga pulsado el botón de reproducir/pausa ▶ || durante 2 segundos y espere el aviso del teléfono.

## Realizar/recibir/finalizar llamadas

### Cómo contestar o poner fin a una llamada

Pulse el botón Reproducir/Pausa ► ||.

### Rechazar una llamada

Mantén pulsado el botón de reproducir/pausa ► || durante 2 segundos.

### Llamar al último número marcado (smartphone)

Para llamar al último número marcado, toque dos veces el botón de reproducir/pausa ► ||.

## Mute

Durante una llamada en curso, toca el botón de ecualizador/silencio.

## ANC

La anulación activa del ruido (ANC) reduce el ruido externo y mejora su calidad del sonido y la música.

- 1 Mantén pulsado los botones de subir y bajar el volumen durante dos segundos para encender o apagar la función ANC.
- 2 Puedes personalizar todavía más la función ANC en la aplicación BackBeat si seleccionas:
  - Bajo: recomendado para oficina
  - Alto: recomendado para avión

## Configurar el ecualizador

Configura el audio y toca el botón del ecualizador para cambiar entre los modos de este. También puedes cambiar el ecualizador con la aplicación BackBeat.

- **Equilibrado (predeterminado):** ajusta las frecuencias para lograr el mejor sonido en distintos tipos de géneros de música con agudos, medios y graves equilibrados.
- **Brillante:** potencia los agudos para mejorar los matices y la claridad de la música y aumentar la inteligibilidad de los contenidos de voz.

## Encuentra tu auricular

La mayoría de los auriculares se terminan encontrando debajo de los asientos del coche, en los bolsillos o en un escritorio desordenado. En el caso de lugares menos obvios, encuentra tu auricular enviando un tono de búsqueda.

- 1 Descarga la aplicación BackBeat en la Apple Store, Google Play o [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software).
- 2 Encuentra tus auriculares perdidos con Find MyHeadset en la aplicación.

# Asistencia

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics y BackBeat son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Plantronics Hub es una marca comercial de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Pendiente de patente.

212987-08 (08.18)