

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Guía de usuario

Índice


Introducción	3
Volumen	3
Reproducir/detener la reproducción de la música	3
Selección de pista	3
Escucha abierta	3
Anulación activa del ruido	3
Carga	3
Silenciar	4
Contestar o poner fin a una llamada	4
Volver a realizar la última llamada	4
Encendido/apagado	4
Modo de emparejamiento	4
Mantenga la seguridad	4
Emparejamiento	5
Emparejamiento	5
Emparejamiento NFC (Android)	5
Emparejar un segundo dispositivo	5
Otras características:	6
Uso de los sensores	6
Restablecimiento de los sensores	6
Obtener Plantronics HUB	6
Asistencia	7

Introducción



Volumen

Gire la rueda del volumen \updownarrow adelante (+) o atrás (-) para controlar el volumen.



Reproducir/detener la reproducción de la música

Pulse el botón Reproducir/Pausa II .

NOTA Ya que el auricular está equipado con sensores, cuando escuche música podrá pausar la reproducción al quitarse el auricular. Al ponerse el auricular, la música se reanuda (la funcionalidad varía según la aplicación y no funciona con aplicaciones basadas en web).

Selección de pista

Toque el botón Avanzar II o Retroceder II para controlar la selección de pista.

Escucha abierta


- 1 Para escuchar su entorno, deslice el interruptor para activar el modo de escucha abierta cuando no esté en una llamada.
- 2 Para subir o bajar el nivel, gire la rueda del volumen \updownarrow adelante (+) o atrás (-) cuando no esté en una llamada.

Anulación activa del ruido

Deslice el interruptor para activar o desactivar ANC y bloquear el ruido no deseado.



Carga

Se necesitan 3 horas para cargar los auriculares por completo. Los indicadores LED se apagan una vez que la carga ha finalizado.



CONSEJO Para comprobar el estado de la batería de los auriculares, toque el botón de llamada ☎ mientras los lleva puestos. Los auriculares deben estar inactivos.

Los auriculares disponen de hasta 24 horas de tiempo de escucha.

Silenciar	Durante una conversación, pulse el botón Mute  . Oirá "Función MUTE activada" o "Función MUTE desactivada". Cuando la función mute del micrófono esté activada, se repetirá una alerta cada 15 minutos.
Contestar o poner fin a una llamada	Pulse el botón de llamada ☎. NOTA Ya que el auricular está equipado con sensores, podrá contestar a una llamada entrante poniéndose el auricular.
Volver a realizar la última llamada	Pulse el botón de llamada dos veces ☎.
Encendido/apagado	Deslice el interruptor  para encender o apagar.
Modo de emparejamiento	Mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono de Bluetooth hasta que los LED parpadeen en rojo y azul.
Mantenga la seguridad	Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.


Emparejamiento

Emparejamiento

El proceso de emparejamiento comenzará la primera vez que encienda los auriculares.

NOTA Si su teléfono es compatible con NFC (Near Field Communication), acceda a **Emparejamiento NFC (Android)**.

- 1 Deslice el interruptor hasta la posición de encendido. Escuchará "Emparejamiento" y los LED parpadearán en rojo y azul.



- 2 Activar el Bluetooth® del teléfono y configurarlo para que busque nuevos dispositivos.
 - **iPhone** Ajustes > Bluetooth > Encendido*
 - **Android** Ajustes > Bluetooth: Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús varían de un dispositivo a otro.


- 3 Seleccione "PLT BB PRO 2."
Si es necesario, introduzca cuatro ceros (0000) en la contraseña o acepte la conexión.

Cuando el emparejamiento se haya completado correctamente, oirá "Emparejamiento realizado correctamente" y los LED dejarán de parpadear.

Emparejamiento NFC (Android)


- 1 **BackBeat PRO 2 Special Edition solo** Compruebe que la tecnología NFC está activada y la pantalla del teléfono desbloqueada. (Los teléfonos pueden variar).
- 2 Toque y mantenga presionados los auriculares contra la etiqueta NFC hasta que el emparejamiento NFC finalice. Si es necesario, acepte la conexión.

NOTA La etiqueta NFC de los auriculares está ubicada en la parte exterior del casco izquierdo. (La ubicación de la etiqueta del teléfono varía).



Emparejar un segundo dispositivo

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido hacia el icono de Bluetooth hasta que los LED parpaddeen en rojo y azul.



- 2 Active el Bluetooth del segundo dispositivo y siga los pasos 2 y 3 de "Emparejamiento".

Otras características:

Uso de los sensores

Los sensores inteligentes detectan cuando se pone o se quita los auriculares.



Al ponerse los auriculares podrá:

- Reanudar la reproducción de música
- Recibir una llamada móvil entrante

Al quitarse los auriculares podrá:

- Detener la reproducción de música (mientras la música suena)

Activar o desactivar los sensores

Cuando el auricular esté encendido e inactivo, mantenga pulsado el botón del micrófono  y el de llamada  durante más de 4 segundos hasta que escuche "Sensores inteligentes desactivados". Repita para reactivar.

Restablecimiento de los sensores

Puede que necesite restablecer los sensores si no funcionan según lo esperado.

Para restablecer los sensores del auricular, conéctelo directamente al puerto USB del ordenador y colóquelo, con los cascos hacia arriba, sobre una superficie plana no metálica durante más de 10 segundos.

Obtener Plantronics HUB



Descubra cómo las aplicaciones Plantronics Hub le ofrecen funciones adicionales para su nuevo auricular. Vaya a plantronics.com/software y descargue Plantronics Hub para:

- Cambiar de idioma (solo Plantronics Hub para Windows y Mac)
- Recibir actualizaciones de firmware (solo Plantronics Hub para Windows y Mac)
- Personalizar la configuración del auricular
- Encontrar un auricular perdido

Asistencia

EN Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel.: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel.: +44 (0)1793 842443*
CS Tel.: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel.: 0800 84 45 17
DA Tel.: 80 88 46 10	HE Tel.: +44 (0)1793 842443*	RO Tel.: +44 (0)1793 842443*
DE Alemania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Suiza 0800 932 340	HU Tel.: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel.: +44 (0)1793 842443*
EL Tel.: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel.: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel.: +44 (0)1793 842443*

**Asistencia en inglés*

Para obtener información sobre la garantía, visita plantronics.com/warranty.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Países Bajos

© 2016 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

208216-08 (10.16)