

Serie RIG 100

RIG 100HS, RIG 100HX

Guía del usuario

Contents


Configuración y conceptos básicos	3
Montaje del auricular	3
Mantenga la seguridad	4
Configuración de PS4	4
Configuración de Xbox One	4
Volumen	4
Mute	4
Asistencia	5

Configuración y conceptos básicos


Montaje del auricular

Los componentes del auricular se incorporan fácilmente a la estructura para obtener el mejor ajuste y sonido.


- 1 Sigue el diagrama para conectar el sistema.



- 2 La diadema se adapta a tres tamaños (pequeño, mediano, grande) moviendo los cascos. Para quitar un casco, púlsalo para liberarlo de la diadema.




- 3 Para colocar el micrófono en la parte derecha o izquierda, gira el brazo del micrófono hacia abajo y arriba.



Mantenga la seguridad

Antes de utilizar el auricular, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

Configuración de PS4


- 1 Para configurar tu auricular para PS4, en primer lugar ve a **Settings (Configuración) > Sound and Screen (Sonido y pantalla) > Audio Output Settings (Ajustes de salida de audio) > Output to Headphones (Salida a auriculares) > Select All Audio (Seleccionar todo el audio)**
- 2 A continuación, ve a **Settings (Configuración) > Devices (Dispositivos) > Audio Devices (Dispositivos de audio) > Headsets and Headphones (Auriculares) > Volume Control (Headphones) [Control de volumen (auriculares)] > **

Configuración de Xbox One

Para configurar tus auriculares para Xbox One, ve a **Display and sound (Pantalla y sonido) > Kinect and devices (Kinect y dispositivos) > Select device and adjust settings (Seleccionar dispositivo y ajustar configuración)**


Volumen

Para ajustar el volumen, desliza el control de volumen.



Mute

Para silenciar el auricular, desliza el interruptor de mute hasta que se vea el color rojo.



Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

habitatsoundscaping@plantronics.com

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Plantronics y RIG son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. "PlayStation" y "DUALSHOCK" son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes: US 8,504,115; 8,983,081; 9,008,319; D666,993; D667,388; D747,293; IN 245078; 245079; 268129; TW D154413; D154414; D171922.
211816-08 (10.18)