


BackBeat 100 -sarja

Käyttöopas

Sisällysluettelo

Kuulokkeen osat	3
Käytä turvallisesti!	3
Pariliitos	4
Pariliitoksen muodostaminen	4
Pariliitostila	4
Perustiedot	5
Virran kytkeminen	5
Äänvoimakkuuden säätäminen	5
Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen	5
Mykistys	5
Uudelleenvalinta	5
Musiikkia ja paljon muuta	5
Lataaminen ja päähän sovittaminen	6
Lataaminen	6
Säätäminen	6
Kuulokkeen ominaisuudet	7
Ääniohjaus	7
Yhteyden muodostaminen uudelleen	7
Pariliitostila	7
Kahden laitteen käyttäminen	7
Tilailmoitukset	7
Sovelluksen asentaminen	7
Tuki	8

Kuulokkeen osat



	Kuulokkeen merkivalo
	Virta
	Puhelupainike
	Latausliitäntä
	Laske äänenvoimakkuutta
	Lisää äänenvoimakkuutta
	Edellinen kappale
	Seuraava kappale
	Toisto/tauko
	Mykistys

Käytä turvallisesti!


Ennen kuulokkeen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet sekä akun lataamiseen ja säädöksiin liittyvät ohjeet.

Pariliitos

Pariliitoksen muodostaminen

Kuuloke aloittaa pariliitoksen muodostamisen, kun siihen kytketään virta ensimmäisen kerran.

- 1 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla puhelupainiketta ☺, kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing" (muodostetaan pariliitosta) ja merkkivalo 📶 vilkkuu punainen ja sininen.



- 2 Kytke Bluetooth® toimintaan puhelimesi ja etsi uusia laitteita.
 - **iPhone** > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä)*
 - **Android** > Settings (Asetukset) > Bluetooth > On (Käytössä) > Scan (Etsi)*

HUOMAUTUS *Valikot voivat vaihdella laitteittain.

- 3 Valitse PLT BB100 Series.
Anna tarvittaessa salasana neljä nollaa (0000) tai hyväksy yhteys.


Kun pariliitos on muodostettu, kuulet "pairing successful" (pariliitos valmis) -ilmoituksen, ja merkkivalo 📶 lopettaa vilkkumisen.

Pariliitostila

Katkaise kuulokkeesta virta ja paina puhelupainiketta ☺, kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing" (muodostetaan pariliitosta).

HUOMAUTUS Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.

Perustiedot



Virran kytkeminen

Paina puhelupainiketta ☺, kunnes kuulet ilmoituksen "power on" (virta kytketty) tai "power off" (virta katkaistu).

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

Napauta äänenvoimakkuuden lisäspainiketta 🔊 tai vähennyspainiketta 🔇.

Puheluun vastaaminen tai
puhelun lopettaminen

Napauta puhelupainiketta ☺.

Mykistys

Paina keskustelun aikana
äänenvoimakkuuden lisäspainiketta 🔊 tai
vähennyspainiketta 🔇 2 sekunnin ajan,
kunnes kuulet ilmoituksen "mute on"
(mykistys käytössä) tai "mute off" (mykistys
poissa käytöstä).

Uudelleenvalinta

Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen napauttamalla kahdesti puhelupainiketta ☺.

Musiikkia ja paljon muuta

Kuuntele musiikkia, podcasteja, navigointiohjeita ja muuta suoratoistettua ääntä kuulokkeen kautta.

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan.*

Äänen toistaminen / toiston keskeyttäminen

Napauta puhelupainiketta ☺.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Kun äänen suoratoisto on käynnissä, paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta pitkään, kunnes kuulet seuraavan kappaleen.

Kappaleen toistaminen uudelleen alusta

Kun äänen suoratoisto on käynnissä, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta, kunnes kuulet kappaleen toiston alkavan uudelleen alusta.


Edellisen kappaleen toistaminen


Kun äänen suoratoisto on käynnissä, aloita kappaleen toisto uudelleen alusta ja siirry sitten edelliseen kappaleeseen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta pitkään.

HUOMAUTUS *Toiminto vaihtelee laitteen ja sovelluksen mukaan.*

Lataaminen ja päähän sovittaminen


Lataaminen

Kuulokkeen latautuminen täyteen kestää 90 minuuttia. Merkkivalo  sammuu, kun lataus on päättynyt.




Säätäminen


- 1 Korvanappeihin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset korvasovitteet. Kokeile vuorotellen kaikkia kokoja (pieni, keskikokoinen ja suuri) ja valitse kumpaankin korvaan sopivin korvasovite.



- 2 Kierrä kuuloke niskan taakse ja nauti.



Kuulokkeen ominaisuudet

Ääniohjaus	Siri, Google Now™, Cortana Pidä puhelupainiketta  painettuna kahden sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien ääniohjaustoiminnot.
Yhteyden muodostaminen uudelleen	Jos kuulokkeen Bluetooth-yhteys puhelimeen katkeaa, se yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden uudelleen. Jos yhdistäminen ei onnistu, napauta puhelupainiketta  kerran tai muodosta yhteys manuaalisesti puhelimen Bluetooth-valikon kautta. Jos kuuloke on kuuluvuusalueen ulkopuolella yli 90 minuuttia, se siirtyy DeepSleep-tilaan.
Pariliitostila	Katkaise kuulokkeesta virta ja paina puhelupainiketta  , kunnes kuulet tilailmoituksen "pairing" (muodostetaan pariliitosta). HUOMAUTUS <i>Kuulokkeeseen voi yhdistää enintään kaksi laitetta.</i>
Kahden laitteen käyttäminen	Voit vastata kahdesta laitteesta tuleviin puheluihin. Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänen toisesta pariliitetyistä laitteesta merkinä tulevasta puhelusta. Vastaa toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä oleva puhelu puhelupainiketta  napauttamalla, jolloin toiseen puheluun vastataan automaattisesti. Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.
Tilailmoitukset	Kuuloke kertoo tilan muutoksista tilailmoituksilla. Esimerkiksi: Power on (virta päällä) Pairing successful (pariliitos onnistui) Phone 1 connected (puhelin 1 kytketty) Mute on (mykistys käytössä) Answering call (vastataan puheluun)
Sovelluksen asentaminen	Saat enemmän irti kuulokkeestasi, kun asennat ilmaisen Plantronics Hub -mobiilisovelluksemme (iOS- ja Android-laitteille). Sovelluksen avulla voit tutkia kuulokkeen toimintoja ja ohjeita ja ottaa yhteyttä Plantronicsin tukipalveluun helposti älypuhelimellasi. plantronics.com/software



Tuki

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Saksa: 0800 9323 400 Itävalta: 0800 242 500 Sveitsi: 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Tuki englanniksi

Lisätietoja takuun yksityiskohdista on osoitteessa plantronics.com/warranty.

TARVITSETKO OHJEITA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat ja Plantronics ovat Plantronics, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöön Plantronicsilla on lupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentteja haetaan.

207748-10 (09.16)