

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Guide de l'utilisateur

Sommaire

Présentation	3
Volume	3
Ecouter et mettre en pause la musique	3
Sélection de piste	3
Ecoute ouverte	3
Réduction active du bruit (ANC)	3
Chargement	3
Touche secret	4
Décrocher ou raccrocher	4
Rappel du dernier appel	4
Allumer/éteindre	4
Mode d'appairage (connexion Bluetooth)	4
Soyez prudent	4
Couplage	5
Processus de couplage	5
Couplage NFC (Android)	5
Coupler un second périphérique	5
Autres caractéristiques :	6
Utiliser les capteurs	6
Réinitialiser les capteurs	6
Téléchargez Plantronics HUB	6
Assistance	7

Présentation



Volume

Faites tourner la molette du volume \pm vers l'avant (+) ou vers l'arrière (-) pour régler le volume.



Ecouter et mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton de lecture/pause $\text{▶} \parallel$.

REMARQUE Les capteurs permettent d'interrompre la musique que vous écoutez lorsque vous retirez le micro-casque. Si vous remettez le micro-casque, la musique reprend (la fonctionnalité varie selon les applications et ne fonctionne pas avec les applications Web).

Sélection de piste

Appuyez sur le bouton Avance ▶ ou le bouton Retour ◀ pour contrôler votre playlist.

Ecoute ouverte


- 1 Pour entendre ce qu'il se passe autour de vous, faites glisser l'interrupteur pour activer le mode Ecoute ouverte lorsqu'aucun appel n'est en cours.
- 2 Pour augmenter ou réduire le niveau sonore, faites tourner la molette du volume \pm vers l'avant (+) ou vers l'arrière (-) lorsqu'aucun appel n'est en cours.

Réduction active du bruit (ANC)

Faites coulisser l'interrupteur pour activer ou désactiver la fonction ANC et bloquer les bruits indésirables.



Chargement

Il faut compter 3 heures pour effectuer un chargement complet des écouteurs. Les témoins lumineux s'éteignent lorsque la charge est terminée.



ASTUCE Pour connaître l'état de la batterie des écouteurs, appuyez sur le bouton d'appel ☎ pendant que vous portez vos écouteurs. Les écouteurs doivent être inactifs.

Vos écouteurs offrent jusqu'à 24 heures d'écoute.

Touche secret	Pendant une conversation, appuyez sur le bouton du mode secret  . Vous entendrez « mode secret activé » ou « mode secret désactivé ». Lorsque le microphone est en mode secret, une alerte retentit toutes les 15 minutes.
Décrocher ou raccrocher	Appuyez sur le bouton d'appel ☎. REMARQUE Grâce aux capteurs, il vous suffit de mettre le micro-casque pour répondre à un appel.
Rappel du dernier appel	Appuyez deux fois sur le bouton d'appel ☎.
Allumer/éteindre	Faites glisser l'interrupteur  pour mettre l'appareil sous tension/hors tension.
Mode d'appairage (connexion Bluetooth)	Faites glisser le bouton d'alimentation vers l'icône Bluetooth et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.
Soyez prudent	Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.


Couplage

Processus de couplage

La première mise sous tension de vos écouteurs déclenche le processus de couplage.

REMARQUE Si votre téléphone prend en charge la technologie « Near Field Communication » (NFC), passez à **couplage NFC (Android)**.

- 1 Faites glisser l'interrupteur en position Activé. Vous entendez « pairing » (Couplage) et les témoins lumineux clignotent en rouge et bleu.



- 2 Activez le Bluetooth® sur votre téléphone et lancez la recherche de nouveaux périphériques.

- **iPhone**Réglages > Bluetooth > Activé*
- **Android**Paramètres > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE *Les menus peuvent varier selon les périphériques.

- 3 Sélectionnez « PLT BB PRO 2 ».

Si votre téléphone exige un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) ou acceptez la connexion.

Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et les témoins lumineux cessent de clignoter.

Couplage NFC (Android)

- 1 **BackBeat PRO 2 Special Edition uniquement** Assurez-vous que la fonction NFC est activée et que l'écran de votre téléphone est déverrouillé. (Selon les téléphones.)


- 2 Placez les écouteurs contre le dispositif NFC du téléphone jusqu'à ce que le couplage NFC soit effectué. Acceptez la connexion, le cas échéant.

REMARQUE Le dispositif NFC des écouteurs est situé à l'extérieur de l'oreille gauche. (L'emplacement du dispositif NFC du téléphone varie en fonction de l'appareil.)



Coupler un second périphérique

- 1 Faites glisser le bouton d'alimentation vers l'icône Bluetooth et maintenez-le dans cette position jusqu'à ce que les témoins clignotent en rouge et bleu.



- 2 Activez le Bluetooth sur votre second périphérique et suivez les étapes 2 et 3 de la section « Processus de couplage ».

Autres caractéristiques :

Utiliser les capteurs

La technologie Smart Sensor s'active lorsque vous mettez ou retirez les écouteurs.



Mettre vos écouteurs permet de :

- Reprendre la lecture de musique mise en pause
- Répondre à un appel mobile entrant

Retirer vos écouteurs permet de :

- Mettre de la musique en pause (pendant l'écoute de musique)

Activer ou désactiver les capteurs

Lorsque vos écouteurs sont sous tension mais inactifs, maintenez le bouton Micro  et le bouton d'appel  enfoncés pendant plus de 4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez « Smart sensors off » (Capteurs intelligents désactivés). Pour réactiver les capteurs, effectuez la même opération.

Réinitialiser les capteurs

Vous devrez peut-être réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnent pas normalement.

Pour réinitialiser les capteurs du casque, connectez-le directement au port USB de l'ordinateur, puis placez-le avec les écouteurs dirigés vers le haut sur une surface plane non métallique pendant plus de 10 secondes.

Téléchargez Plantronics HUB



Découvrez comment les applications Plantronics Hub peuvent offrir de nouvelles fonctionnalités à votre appareil. Accédez à plantronics.com/software et téléchargez Plantronics Hub pour :

- Modifier la langue (Plantronics Hub pour Windows ou Mac uniquement)
- Recevoir des mises à jour micrologicielles (Plantronics Hub pour Windows ou Mac uniquement)
- Personnaliser les paramètres de l'appareil
- Retrouver votre appareil

Assistance

EN Tél. : 0800 410014	FI Tél. : 0800 117095	NO Téléphone : 80011336
AR Tél. : +44 (0)1793 842443*	FR Tél. : 0800 945770	PL Tél. : +44 (0)1793 842443*
CS Tél. : +44 (0)1793 842443*	GA Tél. : 1800 551 896	PT Tél. : 0800 84 45 17
DA Tél. : 80 88 46 10	HE Tél. : +44 (0)1793 842443*	RO Tél. : +44 (0)1793 842443*
DE Allemagne : 0800 9323 400 Autriche : 0800 242 500 Suisse : 0800 932 340	HU Tél. : +44 (0)1793 842443*	RU Téléphone : 8-800-100-64-14 Tél. : +44 (0)1793 842443*
EL Tél. : +44 (0)1793 842443*	IT Tél. : 800 950934	SV Tél. : 0200 21 46 81
ES Tél. : 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tél. : +44 (0)1793 842443*

**Assistance en anglais*

Pour plus d'informations sur la garantie, accédez à la page plantronics.com/warranty.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Etats-Unis

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

208216-11 (10.16)