

# RIG 4VR


Guide de l'utilisateur

# Sommaire

Présentation	3
Soyez prudent	3
Configuration et fonctions de base	4
Assemblage du micro-casque	4
Connexion au PlayStation VR	4
Connexion à des périphériques	5
Configuration PS4	5
Touche secret	5
Assistance	7

# Présentation

Mettez votre casque par-dessus le PlayStation®VR et branchez le câble Jack 3,5 mm à la prise Jack du PlayStation®VR



Soyez prudent


Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

# Configuration et fonctions de base


## Assemblage du micro-casque

Les composants du casque se fixent aisément sur l'arceau pour choisir la meilleure configuration acoustique.

- 1 Suivez les indications du schéma pour assembler votre casque.  
**REMARQUE** Retirez la perche lorsque vous utilisez le casque avec une PlayStation VR.




- 2 Vous pouvez ajuster la taille du casque (petit, moyen, grand) en déplaçant les écouteurs sur les 3 différentes encoches de l'arceau. Pour retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de l'arceau.




## Connexion au PlayStation VR

Connectez la prise Jack au câble court de 0,4 m du PlayStation VR et branchez le câble Jack 3,5 mm à la prise Jack du PlayStation VR.



Connexion à des périphériques

Connectez la prise Jack au cordon de 1,2 m et branchez le connecteur de 3,5 mm au périphérique.




**REMARQUE** La compatibilité et l'utilisation avec un ordinateur portable, une tablette ou un périphérique mobile n'ont pas été testées ni approuvées par Sony Interactive Entertainment Europe.

- Configuration PS4
- 1 Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à **Settings (Réglages) > Devices (Périphériques) > Audio Devices (Périphériques audio) > Output to Headphones (Sortie casque) > All Audio (Tous les sons)**
  - 2 Pour le contrôle du volume système, accédez à **Settings (Réglages) > Devices (Périphériques) > Audio Devices (Périphériques audio) > Output to headphones (Sortie casque) > Volume Control (Contrôle du volume)**

Touche secret

Relevez complètement la perche pour couper le micro.



**AVERTISSEMENT** *Ne forcez pas sur la perche lorsque celle ci est au maximum en haut ou en bas.*

# Assistance

<b>EN</b> 0800 410014	<b>FI</b> 0800 117095	<b>NON</b> 80011336
<b>AR</b> +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> 0800 945770	<b>PL</b> +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> 1800 551 896	<b>PT</b> 800 84 45 17
<b>DA</b> 80 88 46 10	<b>HE</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Allemagne : 0800 9323 400 Autriche : 0800 242 500 Suisse : 0800 932 340	<b>HU</b> +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> 800 950934	<b>SV</b> 0200 21 46 81
<b>ES</b> 900 80 36 66	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> +44 (0)1793 842443*

\*Assistance en anglais

Pour plus d'informations sur la garantie, accédez à la page [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**  
345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**  
Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. « PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Patents: US D766,206

207796-11 (01.17)