


# Série BackBeat GO 410

Guide d'utilisation

# Contenu

Présentation des écouteurs	<b>3</b>
Soyez prudent	<b>3</b>
Couplage	<b>4</b>
Jumeler un appareil	<b>4</b>
Mode d'association	<b>4</b>
Installer l'application	<b>5</b>
Principes de base	<b>6</b>
Allumer et éteindre les écouteurs	<b>6</b>
Chargement et ajustement	<b>6</b>
Répondre ou mettre fin à un appel	<b>7</b>
Régler le volume	<b>7</b>
Musique	<b>7</b>
Restez connecté	<b>9</b>
Mode discrétion	<b>9</b>
Recomposer des numéros	<b>9</b>
Plus de fonctionnalités	<b>10</b>
Utiliser deux appareils	<b>10</b>
Mode DeepSleep	<b>10</b>
Aimant intelligent	<b>11</b>
Câble convertible	<b>11</b>
Étui pour ranger les écouteurs	<b>11</b>
Assistance	<b>13</b>

# Présentation des écouteurs



	Port de charge
	Voyant lumineux (DEL)
	Décrocher/raccrocher : appuyez 1 fois (1x)
	Mise sous tension : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Mise hors tension : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes
	Jumelage Bluetooth® : Alors que les écouteurs sont éteints, appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes
	Jouer la musique/pause : appuyez 1 fois (1x)
	Piste suivante : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
	Piste précédente : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Siri, assistant Google™	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
+	Bouton d'augmentation du volume : Appuyez pour augmenter le volume
-	Bouton de réduction du volume : Appuyez pour réduire le volume
+ et -	Bouton d'augmentation et de réduction du volume : activer/désactiver discrétion
+ et	Suppression active des bruits : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver
- et	Aimant intelligent : appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver

Soyez prudent


Avant d'utiliser vos nouveaux écouteurs, prenez le temps de lire le guide de sécurité. Il contient des renseignements importants concernant la sécurité, la charge, la pile et les certifications.

# Couplage

## Jumeler un appareil

Votre écouteur lance automatiquement le processus de jumelage lorsque vous l'allumez la première fois.

- 1 Allumez les écouteurs en maintenant le bouton du centre enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « pairing » (jumelage) et que le voyant DEL clignote en rouge et blanc.




- 2 Sélectionnez « Série PLT BBGO410 ». Si le téléphone vous demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Sinon, acceptez la connexion.

Une fois le jumelage réussi, vous entendrez « pairing successful » (jumelage réussi) et le voyant lumineux arrêtera de clignoter.

## Mode d'association

Alors que l'écouteur est éteint, maintenez le bouton du centre enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « Pairing » (couplage).

**REMARQUE** Vous pouvez associer votre écouteur à un maximum de deux appareils.



# Installer l'application

Profitez au maximum de vos écouteurs en installant gratuitement notre application BackBeat pour iOS/Android™.

Cette application vous permet de :

- Sélectionner la langue
- Activation et désactivation des fonctions
- Find MyHeadset
- Consulter le guide d'utilisation


Pour un maximum de commodité, installez l'application BackBeat sur chaque appareil associé aux écouteurs.



# Principes de base

## Allumer et éteindre les écouteurs


Appuyez sur le bouton du centre jusqu'à ce que vous entendiez « power on » (allumé) ou « power off » (éteint).



## Chargement et ajustement


### Charger

Il faut environ 2 heures pour recharger complètement les écouteurs. Le voyant DEL des écouteurs s'éteint lorsque la charge est complète.



### Ajustement


Lorsque vous sortez les écouteurs de l'emballage, les embouts de format moyens sont installés. Testez chaque taille d'embout (petit, moyen et grand) pour trouver celle qui vous convient.




### Remplacer les embouts

Vous pouvez aisément changer les embouts de vos écouteurs. Chaque embout et chaque écouteur porte la mention gauche ou droite (« left » ou « right »).

- 1 Pour fixer un embout en place, tenez son anneau, mettez-le sur l'écouteur et passez l'anneau par-dessus la languette à l'arrière de l'écouteur jusqu'à ce qu'il clique.



- 2 La languette devrait être complètement recouverte si l'embout est bien fixé.



Répondre ou mettre fin à un appel

Régler le volume


Musique

Touchez sur le bouton du centre ou utilisez votre téléphone logiciel.

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons d'augmentation et réduction du volume.

### Lecture ou pause de la musique

Appuyez une fois sur le bouton de lecture/pause.



### Passer à la piste suivante

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pendant 2 secondes.



**Lire la piste précédente**

Appuyez sur le bouton de réduction du volume (-) pendant 2 secondes.





### Restez connecté

Avec Bluetooth, la portée maximale entre le téléphone et le micro-casque est de 10 m (33 pi). Au-delà, le son se dégrade et la connexion s'interrompt. Si la connexion s'interrompt, votre écouteur tentera de la rétablir dès que vous reviendrez à l'intérieur de la portée.


### Mode discrétion

Durant un appel, appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume. Vous entendrez « mute on/off » (mode discrétion activé/désactivé).



### Recomposer des numéros

Appuyez deux fois sur le bouton du centre pour recomposer le dernier numéro appelé.




# Plus de fonctionnalités

## Utiliser deux appareils

Vous pouvez répondre à vos appels indifféremment sur deux appareils.

En cours d'appel, une sonnerie vous signale un appel entrant sur le deuxième appareil couplé.


Pour répondre à un appel sur l'autre appareil, appuyez sur le bouton du centre pour mettre fin à l'appel en cours et répondre automatiquement au nouvel appel. Si vous décidez de ne pas répondre à l'autre appel, celui-ci sera transféré vers votre boîte vocale.



## Mode DeepSleep

Si vous laissez vos écouteurs allumés, mais hors de portée du téléphone auquel ils sont couplés pendant 90 minutes, ils se mettent en mode DeepSleep pour conserver la charge de la pile.


Une fois le téléphone de nouveau à portée, appuyez sur le bouton du centre pour quitter le mode DeepSleep.



### Aimant intelligent

Lorsqu'il est allumé, l'aimant intelligent conserve la charge de la pile en éteignant la suppression active des bruits (ANC) et en se déconnectant de Bluetooth dès que les écouteurs sont magnétiquement fermés. Bluetooth se reconnecte automatiquement et la suppression active des bruits (ANC) s'allume dès que les aimants sont déverrouillés.


Lorsqu'il est fermé, l'aimant intelligent n'est qu'un aimant, mais vous pouvez encore ouvrir ou fermer la suppression active des bruits (ANC) dans les paramètres sans utiliser l'aimant comme interrupteur.



### Câble convertible


Le câble convertible permet de recharger les écouteurs au moyen d'un adaptateur USB et d'une prise murale et d'écouter du contenu audio lorsqu'ils sont branchés dans un appareil mobile, en avion par exemple. Lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs et qu'ils sont branchés dans un appareil mobile, assurez-vous de les éteindre.

**REMARQUE** Cet adaptateur doit être utilisé exclusivement avec le câble chargeur qui l'accompagne. N'utilisez pas cet adaptateur avec tout autre câble.



### Étui pour ranger les écouteurs

Rangez les écouteurs dans l'étui tel qu'indiqué.



# Assistance

## BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
États-Unis

**Plantronics BV**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Pays-Bas

© 2018 Plantronics, Inc. La marque et les logos Bluetooth sont des marques de commerce de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Plantronics, Inc. Les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

Brevets en instance.

213188-12 (10.18)