

BackBeat SENSE


Guide d'utilisation

Contenu

Présentation	3
Présentation des écouteurs	3
Contenu de l'emballage	4
Coupler	5
Associer des appareils	5
Associer un second appareil	5
Association avec un Mac	5
Chargement et ajustement	6
Chargement	6
Ajustement	6
Principes de base	7
Lire et interrompre la musique	7
Volume	7
Choisir une chanson	7
Activer l'assistant vocal	7
Ouvrir le microphone	7
Faire des appels, répondre et raccrocher	7
Mode discrétion	7
Alimentation flexible	7
Plus de fonctionnalités	9
Utilisation des capteurs	9
Activer la voix HD	9
Personnalisation	9
Assistance	10

Présentation

Présentation des écouteurs




	Régler le volume
	Piste suivante
	Lire et interrompre la musique
	Piste précédente
	Activer/désactiver le mode discrétion; ouvrir le micro
	Port de charge
	Voyants à DÉL des écouteurs
	Touche de gestion des appels
	Interrupteur
	Touche d'association Bluetooth


Contenu de l'emballage




Écouteurs



Étui



Câble de chargement




Câble Apple de 3,5 mm

Coupler

Associer des appareils

Vos écouteurs lancent le processus d'association lorsque vous les allumez pour la première fois.

- 1 Faites passer l'interrupteur en position de marche. Vous entendrez « pairing » (association) et les voyants à DÉL clignoteront en rouge et bleu.



- 2 Activez la fonction **Bluetooth®** de votre téléphone et réglez-la sur la recherche de nouveaux appareils.

- **iPhone** Paramètres > Bluetooth > Activé*
- **Android** Paramètres > Bluetooth :Activé > Rechercher des appareils*

REMARQUE * Les menus peuvent varier selon l'appareil.

- 3 Sélectionnez « PLT_BBTSENSE ». Si le téléphone demande un mot de passe, entrez quatre zéros (0000). Sinon, acceptez la connexion.

Une fois d'association réussie, vous entendez « pairing successful » (association réussie) et les voyants à DÉL arrêtent de clignoter.

Associer un second appareil

- 1 Faites glisser et maintenez enfoncé l'interrupteur vers l'icône Bluetooth jusqu'à ce que les voyants à DÉL clignotent en rouge et en bleu.
- 2 Activez la connectivité Bluetooth sur le second appareil et suivez les étapes 2 et 3 de la section « Associer un appareil ».



Association avec un Mac


Si Bluetooth est activé sur votre Mac, vous pouvez y associer vos écouteurs.

- 1 Sélectionnez le mode d'association de vos écouteurs (faites glisser et maintenez l'interrupteur vers l'icône Bluetooth). Vous entendrez « pairing » (association) et les voyants à DÉL clignoteront en rouge et en bleu.
- 2 À partir de votre Mac, sélectionnez le menu **Pomme > Préférences Système > Bluetooth**.
- 3 Cliquez sur Configurer un nouvel appareil ou « + », puis sélectionnez « PLT_BBTSENSE stéréo » et suivez les instructions à l'écran.

Chargement et ajustement

Chargement

Cela prend environ deux heures pour charger complètement les écouteurs. Une fois la charge terminée, les voyants s'éteignent.




CONSEIL Pour vérifier l'état de la pile des écouteurs, appuyez sur la touche de gestion des appels [] lorsque vous portez les écouteurs. Les écouteurs doivent être en mode veille.

Vos écouteurs disposent d'environ 18 heures d'autonomie d'écoute.

Ajustement

Ajustez les écouteurs pour qu'ils soient confortables.

Allongez ou raccourcissez la bande pour trouver un réglage confortable.



Principes de base

Lire et interrompre la musique	Appuyez sur le bouton de lecture/pause ► .
Volume	Faites pivoter le bouton de réglage du volume ◀± vers l'avant (+) ou vers l'arrière (-) pour régler le volume. REMARQUE Réglez le volume du téléphone Android à un niveau moyen ou élevé pour obtenir une qualité sonore optimale.
Choisir une chanson	Appuyez sur le bouton de piste suivante ◀ ou précédente ▶ pour choisir la chanson de votre choix.
Activer l'assistant vocal	Si votre téléphone est doté d'un assistant vocal, maintenez la touche de gestion des appels [] enfoncée pendant 2 secondes et attendez l'invite du téléphone.
Ouvrir le microphone	Appuyez sur le bouton rouge 📞 pour écouter ce qui se passe autour de vous (votre musique/l'audio s'interrompt).
Faire des appels, répondre et raccrocher	<p>Une alerte vous signale les appels entrants quand vous écoutez du contenu audio. Si vous répondez à un appel, le contenu audio (chansons, vidéos ou baladodiffusions) sera automatiquement mis en pause. Si vous écoutez une diffusion audio en direct, le son est coupé pendant l'appel, mais la diffusion n'est pas mise en pause. Dès que vous raccrochez, la lecture ou la diffusion reprend.</p> <p>Répondre à un appel Choisissez votre méthode :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mettez les écouteurs pour répondre à un appel, ou• Appuyez sur la touche de gestion des appels [] <p>Mettre fin à un appel Appuyez sur la touche de gestion des appels [] pour mettre fin à l'appel en cours.</p> <p>Refuser un appel Maintenez la touche de gestion des appels [] enfoncée pendant 2 secondes.</p> <p>Rappeler le dernier numéro (téléphone intelligent) Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur la touche de gestion des appels [].</p>
Mode discrétion	Pendant un appel, appuyez sur le bouton rouge 📞. Vous entendez « mute on/off » (discrétion activée/désactivée). Si vous retirez les écouteurs lorsque ceux-ci sont en mode discrétion, vos appels sont transférés à votre téléphone.
Alimentation flexible	Lorsque la pile est épuisée, utilisez vos écouteurs avec le câble Apple de 3,5 mm fourni. Utilisez le câble pour : <ul style="list-style-type: none">• Régler le volume avec les boutons (+) et (-)*• Lire ou interrompre la musique, répondre ou mettre fin à un appel en appuyant une fois sur le bouton ○• Aller à la chanson suivante en appuyant deux fois sur le bouton* ○• Revenir à la chanson précédente en appuyant trois fois sur le bouton* ○

- Activer l'assistant vocal de votre téléphone intelligent en maintenant enfoncé le bouton durant 3 secondes

REMARQUE * *La fonction peut varier selon le type de téléphone.*

Plus de fonctionnalités

Utilisation des capteurs



Les capteurs intelligents s'activent quand vous mettez ou enlevez les écouteurs.

Mettez vos écouteurs sur vos oreilles pour exécuter les actions suivantes :

- Reprendre la lecture de la musique
- Répondre à un appel

Enlevez vos écouteurs pour :

- Interrompre la musique (lorsque vous écoutez de la musique)
- Transférer un appel en cours à votre téléphone
- Régler la minuterie du mode DeepSleep



CONSEIL Pour désactiver les capteurs, maintenez enfoncés les boutons de discrétion  et de gestion des appels  durant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant à DÉL clignote en violet, puis en rouge. Répétez cette commande pour les réactiver. Le voyant lumineux clignotera alors en violet, puis en bleu.

Réinitialiser les capteurs


Il se peut que vous deviez réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient.

Pour réinitialiser les capteurs, branchez les écouteurs directement au port USB de votre ordinateur, puis déposez-les, oreillettes vers le haut, sur une surface plane non métallique pendant plus de 10 secondes.

Désactiver les capteurs

Pour désactiver les capteurs, maintenez enfoncés les boutons de discrétion  et de gestion des appels  durant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant à DÉL clignote en violet, puis en rouge. Répétez cette commande pour les réactiver. Le voyant lumineux clignotera alors en violet, puis en bleu.

Activer la voix HD

Pour activer la voix HD (large bande), maintenez enfoncés les boutons rouge et de lecture/pause  durant plus de 6 secondes, jusqu'à ce que les voyants à DÉL clignotent en violet, puis en bleu. Répétez cette commande pour la désactiver : les voyants à DÉL clignotent en violet, puis en rouge.
REMARQUE La voix HD fonctionne correctement lorsqu'elle est prise en charge par les deux appareils.

Personnalisation

Vous pouvez changer la langue et d'autres paramètres en téléchargeant le logiciel Plantronics Hub pour Windows et Mac à l'adresse plantronics.com/software. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'application mobile Plantronics Hub pour iOS et Android.

Plantronics Hub vous permet de :

- Changer la langue (Plantronics Hub pour Windows et Mac seulement)
- Installer les mises à jour du micrologiciel (Plantronics Hub pour Windows et Mac seulement)
- Activer ou désactiver l'alerte vocale de désactivation du mode discrétion
- Activer ou désactiver les capteurs intelligents

Assistance

EN
Téléphone : 0800 410014

FI
Téléphone : 0800 117095

NO
Téléphone : 80011336

AR
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

FR
Téléphone : 0800 945770

PL
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

CS
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

GA
Téléphone : 1800 551 896

PT
Téléphone : 0800 84 45 17

DA
Téléphone : 80 88 46 10

HE
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

RO
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich : 0800 242 500
Schweiz : 0800 932 340

HU
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

RU
Téléphone : 8-800-100-64-14
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

EL
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

IT
Téléphone : 800 950934

SV
Téléphone : 0200 21 46 81

ES
Téléphone : 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Téléphone : +44 (0)1793
842443*

* L'assistance est offerte en anglais

Pour obtenir les détails sur la garantie, visitez la page plantronics.com/warranty.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
États-Unis

Plantronics BV
Southpoint, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2015 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. utilisée sous licence par Plantronics. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

205086-12 (09.15)