

plantronics®

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cuffie BackBeat™ 903+ Bluetooth®

GUARDARE ATTENTAMENTE

PULSANTE DI CHIAMATA


- **Risposta o termine chiamata** (1 pressione)
- **Ricomposizione del numero** (2 pressioni)
- **Avvio della selezione vocale del telefono** (pressione di 2 secondi finché non si avverte un segnale acustico)
- **Riattivazione della connessione Bluetooth persa** (1 pressione se le cuffie non si ricollegano automaticamente)
- **LED eliminazione chiamate perse** (1 pressione)
- **Rifiuto di una chiamata** (pressione di 2 secondi)
- **Trasferimento di chiamata da/verso il telefono** (durante la chiamata, tenere premuto per 2 secondi)
- **LED attivazione/disattivazione chiamata in corso** (quando è acceso, tenere premuti per 2 secondi i pulsanti di chiamata e aumento volume)

PORTA PER CARICABATTERIE MICRO USB

- **Con un caricabatterie CA:**
1 ora prima dell'uso
3 ore (ricarica del 100%)
- **Non utilizzare il prodotto durante la ricarica**

PULSANTE VOLUME/BRANI

- **Aumento/diminuzione volume**
(1 pressione per ogni modifica del livello)
- **Ricerca in avanti/indietro** (pressione di 2 secondi per ogni passaggio da un brano all'altro)
- **Attivazione/disattivazione di OpenMic™**
(tenere premuti per 3 secondi i pulsanti di chiamata e diminuzione volume)



LED

- **Ricarica** (rosso fisso)
- **Carica completata** (blu fisso)
- **Batteria in esaurimento** (la luce rossa lampeggia 2 volte ogni 15 minuti)
- **Chiamata in corso** (la luce blu lampeggia ogni 2 secondi durante una chiamata)
- **Chiamata persa** (lampeggia tre volte in viola a ripetizione per 5 minuti o fino alla disattivazione)
- **Modalità di associazione** (flash rossi/blu ripetuti)

PULSANTE MUSICA


- **Riproduzione/pausa di un brano musicale** (1 pressione)
- **Potenziamento bassi** (pressione di 2 secondi)
- **Esclusione microfono durante l'ascolto di musica o una chiamata** (1 pressione)
- **Uso di OpenMic™ per sospendere la musica e attivare il microfono** (1 pressione)

PULSANTE DI ACCENSIONE/ ASSOCIAZIONE

- **On/off** (tenere premuto per 2 secondi per l'accensione, tenere premuto per 4 secondi per lo spegnimento)
- **Attivazione dell'associazione dopo la configurazione iniziale** (premere finché il LED lampeggia in rosso/blu)
- **Controllo del livello della batteria** (1 pressione)

Sicurezza: Prima di utilizzare le cuffie, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

COLLEGAMENTO AL TELEFONO



Il pulsante di associazione consente di collegare le cuffie al telefono. L'associazione è un processo che si esegue una sola volta a meno che il telefono non perda la connessione o si desideri associare un nuovo telefono.

1. PRONTO

Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo, quindi utilizzare le impostazioni del dispositivo per aggiungere/cercare/rilevare nuovi dispositivi Bluetooth.

I telefoni sono dotati di menu diversi da cui selezionare le impostazioni:

iPhone: Impostazioni > Generale > Bluetooth > On (avvia la ricerca dei dispositivi)

Smartphone BlackBerry®:
Impostazioni/opzioni >
Bluetooth: On > Cerca dispositivi




2. IMPOSTAZIONE

Primo utilizzo:

Con le cuffie spente, attivare la modalità di associazione Bluetooth tenendo premuto il pulsante di Accensione/Associazione per 2 secondi. Il LED lampeggia in rosso/blu per indicare la modalità di associazione.

Associazione di un nuovo telefono/ristabilire la connessione:

Con le cuffie spente, tenere premuto il pulsante di Accensione/Associazione finché il LED lampeggia in rosso/blu.



3. CONNESSIONE

Selezionare "PLT_BB903+" dall'elenco di dispositivi Bluetooth visualizzati sul dispositivo.

Se il dispositivo richiede un codice di accesso, inserire quattro zeri (0000). Sullo schermo potrebbe venire visualizzato ****.

Inoltre, alcuni dispositivi richiedono la conferma della connessione al termine della procedura di associazione.


Il LED delle cuffie smetterà di lampeggiare in rosso/blu quando vengono associate o connesse.

Adesso è possibile effettuare una chiamata utilizzando la tastiera del dispositivo o la selezione vocale.

POSIZIONAMENTO DELLE CUFFIE

Per prestazioni ottimali e un comfort perfetto e sicuro, controllare che le cuffie siano inserite delicatamente nell'orecchio e posizionate intorno al collo.

1. Passare il cavo stereo dietro al collo.
2. Posizionare un auricolare dietro all'orecchio e inserire il cuscinetto nell'orecchio regolando il supporto telescopico/girevole.
3. Ripetere il passaggio 2 con l'altro auricolare e continuare la regolazione fino a quando i due cuscinetti sono comodamente inseriti nelle orecchie.



ASCOLTATE IL COMANDO VOCALE

Questo auricolare pronuncia vari avvisi relativi allo stato quando si accende/ spegne il dispositivo, quando l'autonomia di conversazione si sta esaurendo o quando si perde/ristabilisce la connessione Bluetooth con il telefono.

COSA SIGNIFICA	COMANDO VOCALE	QUANDO VIENE EMESSO
Listening time: (5 hrs, 4 hrs, 3 hrs, 2 hrs, 1 hr)	Autonomia di ascolto: (5 ore, 4 ore, 3 ore, 2 ore, 1 ora)	Dopo aver premuto per 2 secondi il pulsante di accensione o dopo una breve pressione durante la riproduzione musicale
Battery low	Batteria scarica	Quando sono rimasti circa 30 minuti di autonomia prima di dover ricaricare la batteria
Recharge battery	Ricaricare la batteria	Quando sono rimasti circa 10 minuti di autonomia prima di dover ricaricare la batteria
Connected	Connesso	Dopo aver premuto il pulsante di accensione o dopo aver ristabilito una connessione Bluetooth persa
Incoming call	Chiamata in arrivo	All'arrivo di una chiamata
Track forward/back	Ricerca di brani in avanti/indietro	Dopo avere premuto per 2 secondi il pulsante ricerca avanti + o ricerca indietro
Mute on	Esclusione microfono attivata	Dopo aver premuto il pulsante Musica durante una chiamata
Mute off	Esclusione microfono disattivata	Quando è attiva la funzione Esclusione microfono, dopo avere premuto il pulsante Musica
Lost connection	Connessione persa	Quando il telefono perde la connessione Bluetooth con le cuffie

SUGGERIMENTI

Effettuare chiamate con la selezione vocale:

Le cuffie possono funzionare con la funzione di selezione vocale del telefono. Premere il pulsante di Chiamata per 2 secondi e attendere il segnale acustico basso. Il telefono potrebbe emettere un avviso vocale del tipo "Name Please." (Nome prego). Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione del telefono.

Ascoltare ciò che avviene nell'ambiente circostante:

Le cuffie sono dotate di funzione OpenMic™ per mettere in pausa la musica quando si desidera ascoltare l'ambiente circostante o scambiare due chiacchiere con una persona vicina. Per utilizzare questa funzione, premere una volta il pulsante Musica, quindi premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione musicale.

Per disattivare questa funzione, premere i pulsanti di chiamata e diminuzione del volume per 3 secondi (le cuffie emetteranno una sequenza di toni basso-alto-basso). Per riattivarla, premere i pulsanti di chiamata e diminuzione del volume per 3 secondi (le cuffie emetteranno una sequenza di toni alto-basso-alto).

Controllare il livello di carica della batteria:

Se, durante una chiamata o l'ascolto di musica, le cuffie emettono 3 toni alti significa che l'autonomia di ascolto rimanente è di 10 minuti.

In altri momenti, è possibile controllare il livello della batteria premendo il pulsante di accensione. Le cuffie avviseranno l'utente delle ore di autonomia rimaste.

Il LED lampeggia in rosso per indicare il livello di carica della batteria.

1 flash = più di 2/3 di carica

2 flash = da 1/3 – 2/3 di carica

3 flash = meno di 1/3 di carica

Restare nelle vicinanze del dispositivo:

La connessione Bluetooth ha un raggio d'azione massimo di 10 metri dal dispositivo alle cuffie e viceversa prima che l'audio peggiori e la connessione venga persa. Per una ricezione ottimale, assicurarsi che il dispositivo sia posizionato sul lato sinistro del corpo.

Come ristabilire la connessione:

Le cuffie tentano di ristabilire la connessione in automatico. Se il tentativo non riesce, toccare il pulsante di chiamata una volta oppure ristabilire la connessione manualmente attraverso il menu Bluetooth del dispositivo.

SPECIFICHE

Autonomia di conversazione/ ascolto	Fino a 7 ore
Durata in standby	Fino a 7 giorni
Distanza massima (campo d'azione)	Fino a 10 metri dal dispositivo
Peso cuffie	34 grammi
Dimensioni cuffie	L x P x A = 330 mm x 20 mm (nel punto più ampio dell'auricolare) x 57 mm
Connettore di carica	Caricabatterie micro USB
Tipo di batteria	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
Tempo di ricarica (massimo)	3 ore
Requisiti di alimentazione	5 VCC – 180 mA
Versione Bluetooth	2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) e trasferimento pacchetti dati eSCO
Profili Bluetooth	Supporta i profili A2DP (Advanced Audio Distribution), AVRCP (Audio/Video Remote Control), mani libere (HFP v1.5) e cuffia (HSP v1.1)
Temperatura operativa, durante la ricarica e di conservazione	Compresa tra 0 e 40° C

ULTERIORI INFORMAZIONI

en

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

*Supporto in Inglese

www.plantronics.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni sulla sicurezza:

vedere il documento “Tutela della sicurezza”,
fornito separatamente

Dettagli sulla garanzia limitata di 2 anni:

www.plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

www.plantronics.com

© 2010 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Plantronics, BackBeat e OpenMic sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il relativo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. BlackBerry è proprietà di Research In Motion Limited ed è registrato e/o utilizzato negli Stati Uniti e in altri paesi di tutto il mondo. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Brevetti US D619561; China ZL200930192537.2; EM 001142582-002; Taiwan D135150; Brevetti in attesa di approvazione AM84445-07 (11/10)



EEE Yönetmeliğine Uygundur