

BackBeat FIT

Guida dell'utente

Sommario

Introduzione	3
Contenuto della confezione	4
Procedura di associazione	5
Panoramica dell'auricolare	6
Uso dei comandi	7
Accensione o spegnimento	7
Riproduzione o pausa di un brano musicale	7
Passaggio al brano successivo	7
Riproduzione del brano precedente	7
Volume	7
Esclusione microfono	7
Modalità associazione	7
Riconnessione	7
Ricarica	8
Regolazione	9
Controllo del livello della batteria	10
Modalità DeepSleep	11
Specifiche	12

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene istruzioni per la configurazione e l'uso di BackBeat Fit Plantronics.


Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla sicurezza.

Contenuto della confezione

Cuffie





Cavo di ricarica USB



Procedura di associazione


Alla prima accensione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Accendere le cuffie premendo il pulsante di accensione fino a quando non viene emessa la richiesta vocale di associazione e il LED  non lampeggia rosso e blu.










- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - iPhoneImpostazioni > Bluetooth > On*
 - AndroidImpostazioni > Bluetooth:On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.


- 3 Selezionare "PLT_BBFIT".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita) e l'indicatore luminoso  smette di lampeggiare.

Panoramica dell'auricolare



	Pulsante di accensione
	Indicatore luminoso dell'auricolare
	Pulsante di chiamata
	Porta di ricarica
	Pulsante del volume: consente di aumentare o diminuire il volume
	Pulsante dell'audio: consente di riprodurre o mettere in pausa un brano musicale, ricercare brani in avanti o indietro

Uso dei comandi




Accensione o spegnimento	Premere il pulsante di accensione finché non viene emesso l'avviso vocale "power on/power off" (acceso/spento)
Riproduzione o pausa di un brano musicale	Toccare il pulsante dell'audio ► ► .
Passaggio al brano successivo	Premere due volte il pulsante dell'audio ► .
Riproduzione del brano precedente	Premere il pulsante dell'audio ► ► fino a quando non viene emesso il tono di conferma per ricominciare il brano corrente. Premere due volte il pulsante (bisogna quindi attendere l'emissione di due toni di conferma successivi) per andare alla traccia precedente.
Volume	Per aumentare il volume, toccare il pulsante del volume . Per diminuire il volume, tenere premuto il pulsante del volume .* *Il volume dei telefoni Android deve essere impostato su medio/alto altrimenti l'audio risulterà troppo basso.
Esclusione microfono	Durante una chiamata, toccare il pulsante dell'audio ► . A questo punto, viene emesso l'avviso acustico "mute on" (Esclusione microfono attivata) o "mute off" (Esclusione microfono disattivata). L'avviso viene ripetuto ogni 5 minuti quando è attiva l'esclusione microfono.
Modalità associazione	Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura di associazione, iniziare con gli auricolari spenti, quindi tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "pairing" (associazione).
Riconnessione	Quando ciò accade, gli auricolari tentano di ristabilire una connessione. In caso di esito negativo, premere una volta qualsiasi pulsante o ristabilire manualmente la connessione tramite il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.


Ricarica

Lo sportello che copre la porta di ricarica si trova sull'auricolare destro. Aprirlo aiutandosi con l'unghia. Per prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima dell'uso.

NOTA *Ricarica rapida: ricaricando gli auricolari per 15 minuti si ottiene un'autonomia di circa un'ora per la riproduzione di musica.*




La ricarica completa degli auricolari può richiedere fino a 2 ore. Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso e diventa blu una volta che la ricarica è completa.




Regolazione

- 1 Per prestazioni audio ottimali e un comfort perfetto e sicuro, far passare gli auricolari dietro la testa.



- 2 Ruotare il cuscinetto di più o meno 20° per raggiungere un comfort e un'esperienza audio ottimali.



Controllo del livello della batteria

Per controllare il livello della batteria, toccare il pulsante di accensione mentre gli auricolari sono accesi. Gli auricolari comunicano lo stato della batteria.

"Battery full" (Batteria carica)= completamente carica

"Listen time 6-8 hours" (Autonomia in ascolto 6-8 ore) = livello batteria 1-8 ore

"Listen time 3-5 hours" (Autonomia in ascolto 3-5 ore) = livello batteria 1-8 ore

"Listen time 1-2 hours" (Autonomia in ascolto 1-2 ore) = livello batteria 1-8 ore

"Battery low and power off" (Batteria scarica, spegnimento)= batteria completamente carica

Modalità DeepSleep

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui sono associati per più di 10 minuti, preservano la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del telefono, toccare il pulsante di accensione per uscire dalla modalità DeepSleep. Se inoltre sul telefono cellulare è in arrivo una chiamata, premere nuovamente il pulsante di chiamata ☎ per rispondere alla chiamata.



Specifiche

Autonomia di conversazione/ascolto	Fino a 8 ore di ascolto/6 ore di conversazione*
Autonomia in standby	Fino a 14 giorni*
Modalità DeepSleep	Fino a 6 mesi
Distanza massima (campo d'azione)	Fino a 10 metri dal telefono o tablet
Peso auricolari	24 grammi
Lingue	Durante l'uso dell'app BackBeat Companion, modificare le lingue della richiesta vocale della cuffia over the air. Scegliere tra inglese US (valore predefinito), inglese britannico, francese, tedesco, svedese, spagnolo, cinese mandarino e giapponese.
Audio	<ul style="list-style-type: none">• HQ Custom SBC Codec• Altoparlanti in neodimio da 13 mm• Risposta in frequenza 50-20.000 Hz• Distorsione armonica totale < 3%• Sensibilità 105 dBspl/mW a 1 kHz
Riduzione del rumore	<p>Tecnologia DSP (Digital Signal Processing): miglioramenti vocali</p> <ul style="list-style-type: none">• Cancellazione dell'eco, pieno supporto della modalità duplex• Riduzione del rumore in tempo reale• Chiarezza vocale• Modalità sussurri (funzionalità Auto Gain Control microfono)• Controllo adattamento ambientale automatico <1sec.
Protezione contro sudore e umidità	<ul style="list-style-type: none">• Rivestimento nano P2i per la protezione da sudore e altri liquidi• Grado di protezione ingresso (IP) nominale di 57 di impermeabilità in acqua fresca fino a un metro per 30 minuti
Connettore di carica	Caricabatterie micro USB
Tipo di batteria	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
Ricarica rapida	Una ricarica di 15 minuti su una batteria vuota consente di ascoltare musica per un massimo di un'ora.
Tempo di ricarica (massimo)	2 ore (requisiti di alimentazione: 5V CC - 180 mA)
Bluetooth 3.0	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo di classe 1

- Profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) v1.2
- Profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) v1.4
- Profilo HFP (a mani libere) v1.7
- Profilo HSP (auricolare) v1.1

**Temperatura operativa e di
conservazione**

Tra 0°C e 40°C

Supporto e assistenza

www.plantronics.com/support

NOTA **Le prestazioni possono variare in base alla batteria, all'utilizzo e al dispositivo.*

IT 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics B.V.
Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Paesi Bassi

© 2016 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

207880-16 (10.16)