

BackBeat PRO/BackBeat PRO+

Guida dell'utente


Sommario

Contenuto della confezione	3
Descrizione delle cuffie	4
Accensione/spengimento	4
Cancellazione del rumore attiva	4
Riproduzione/Pausa di un brano musicale	4
Volume	4
Selezione delle tracce	4
OpenMic	4
Selezione vocale (funzione telefono)	4
Risposta e termine di una chiamata	4
Rifiuto di una chiamata	4
Esclusione/riattivazione microfono	4
Richiamare l'ultimo numero	4
Modalità associazione	4
Sicurezza	4
Associazione	5
Associazione a un dispositivo mobile	5
Associazione NFC (Android)	5
Plug-and-play	5
Riassociazione dell'adattatore USB	6
Associazione di un secondo dispositivo	6
Ricarica e montaggio	7
Ricarica	7
Regolazione	7
Ulteriori caratteristiche:	8
Utilizzo dei sensori	8
Ripristino dei sensori	8
Alimentazione flessibile	8
Uso avanzato di OpenMic	8
Personalizzazione	9
Specifiche	10
Supporto	11


Contenuto della confezione



Cuffie




Custodia da viaggio in nylon balistico



Cavo di ricarica



Cavo da 3,5mm



Adattatore USB Bluetooth*

NOTA * Solo BackBeat PRO+

Descrizione delle cuffie




Accensione/spengimento	Far scorrere l'interruttore 🔌 per accendere o spegnere.
Cancellazione del rumore attiva	Usare l'interruttore per attivare o disattivare la funzione ANC e bloccare qualsiasi rumore indesiderato.
Riproduzione/Pausa di un brano musicale	Toccare il pulsante Riproduzione/Pausa ▶ sulla cuffia sinistra per riprodurre o mettere in pausa un brano musicale
Volume	Per controllare il volume, ruotare l'apposita rotellina 🔊 ± in avanti (+) o all'indietro (-).
Selezione delle tracce	Ruotare la relativa rotella in avanti ▶ o indietro ◀ per controllare la selezione delle tracce.
OpenMic	Ascolta ciò che ti accade intorno toccando il pulsante del microfono 🎤 quando non è in corso una chiamata.
Selezione vocale (funzione telefono)	Se lo smartphone dispone di un assistente abilitato alla funzione vocale, premere il pulsante di chiamata 📞 per 3 secondi e attendere la richiesta di comando vocale.
Risposta e termine di una chiamata	Toccare il pulsante di chiamata 📞 sulla cuffia destra.
Rifiuto di una chiamata	Tenere premuto il pulsante di chiamata 📞 per 2 secondi.
Esclusione/riattivazione microfono	Durante una chiamata attiva, scegliere se: <ul style="list-style-type: none">• Toccare il pulsante del microfono 🎤.• Indossare/rimuovere la cuffia/auricolare durante la chiamata attiva (richiede sensori intelligenti attivi)
Richiamare l'ultimo numero	Toccare due volte il pulsante di chiamata .📞
Modalità associazione	Con le cuffie accese, tenere premuto il tasto di chiamata 📞 finché non viene emesso l'avviso di associazione e i LED lampeggiano in rosso e in blu.
Sicurezza	Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.


Associazione

Associazione a un dispositivo mobile

BackBeat PRO e BackBeat PRO+ si associano in modo diverso la prima volta.


- 1 **Per BackBeat PRO**, alla prima associazione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione. Tenendo le cuffie, spostare l'interruttore di accensione nella posizione "ON". I LED delle cuffie lampeggiano in rosso e blu.



- 2 **1 Per BackBeat PRO+** Accendere le cuffie, quindi tenere premuto il pulsante di chiamata  finché i LED non lampeggiano in rosso e blu.
 - 3 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - **iPhone** Impostazioni > Bluetooth > On*
 - **Android** Impostazioni > Bluetooth: On > Ricerca*
- NOTA** *I menu possono variare a seconda del dispositivo.
- 4 Selezionare "PLT_BBTPRO".
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED delle cuffie smetteranno di lampeggiare.

Associazione NFC (Android)


- 1 Accertarsi che la funzione NFC sia attivata e che il display del telefono sia sbloccato (i telefoni possono avere caratteristiche diverse).
 - 2 Appoggiare le cuffie in corrispondenza della posizione dell'etichetta NFC del telefono fino a quando l'associazione NFC non viene completata. Se richiesto, accettare la connessione.
- NOTA** L'etichetta NFC del telefono si trova sulla parte esterna della cuffia sinistra (le posizioni delle etichette del telefono possono variare).



Plug-and-play

Solo BackBeat PRO+ L'adattatore USB Bluetooth ad alta fedeltà è pre-associato alle cuffie USB consentendo di ascoltare musica ed effettuare telefonate sul PC.


- 1 Con le cuffie accese, collegare l'adattatore USB al portatile o al PC. Se l'associazione viene completata, viene emesso l'avviso "pairing successful" (associazione riuscita) e l'adattatore USB emette una luce fissa blu.



- 2 Andare alle preferenze audio e selezionare "BT600" come dispositivo predefinito per configurare l'adattatore in modo che sia possibile riprodurre musica.

Riassociazione dell'adattatore USB

- 1 Collegare l'adattatore USB Bluetooth ad alta fedeltà al portatile o al computer e attendere che il computer lo riconosca.
- 2 Attivare la modalità di associazione della cuffia/auricolare.
- 3 Mettere l'adattatore USB in modalità di associazione tenendo premuto in modo delicato il pulsante di associazione finché l'adattatore USB non lampeggia in rosso e blu.



Se l'associazione viene completata, viene emesso l'avviso "pairing successful" (associazione riuscita) e il LED dell'adattatore USB emette una luce fissa blu.

Associazione di un secondo dispositivo


- 1 Tenere premuto il pulsante di chiamata ☎ finché i LED non lampeggiano in rosso e blu.
- 2 Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e seguire gli ultimi due passi in "Associazione a un dispositivo mobile".




Ricarica e montaggio

Ricarica

Per la ricarica completa delle cuffie sono richieste fino a 3 ore. I LED si spengono una volta che la ricarica è completa.




SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, toccare il pulsante di chiamata  mentre si indossano le cuffie. Le cuffie devono trovarsi nello stato inattivo.

Le cuffie hanno una durata di ascolto fino a 24 ore.

Regolazione

Regolare le cuffie come si desidera.

Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort. Quando non si utilizzano le cuffie, chiudere e piegare i cuscinetti auricolari.



Ulteriori caratteristiche:

Utilizzo dei sensori

I sensori intelligenti si attivano quando si indossano o si tolgono le cuffie.

Se i sensori sono attivi

Quando si indossa la cuffia/auricolare, vengono automaticamente eseguiti i comandi seguenti:

Quando si rimuove la cuffia/auricolare, vengono eseguiti i comandi seguenti:

Chiamata in arrivo da cellulare

Risposta alla chiamata

Musica/contenuti multimediali

Ripresa della riproduzione della musica/contenuti multimediali in fase di riproduzione prima della rimozione*

Sospensione della riproduzione della musica/contenuti multimediali (se attiva)*

Escludere il microfono

Riattivazione in caso di chiamata attiva

Esclusione in caso di chiamata attiva

NOTA *La funzionalità varia in base all'applicazione. Non funziona con le app basate sul Web.

Ripristino dei sensori

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il ripristino.

Per ripristinare i sensori delle cuffie, collegarle direttamente alla porta USB del computer e posizionarle con il cuscinetto rivolto verso l'alto su una superficie piana non metallica per almeno 10 secondi.

Alimentazione flessibile


Quando la batteria è scarica, utilizzare le cuffie con il cavo da 3,5 mm fornito in dotazione.


Utilizzare il cavo per:

- Regolare il volume con i pulsanti (+) e (-)
- Riprodurre e mettere in pausa la musica o rispondere/terminare una chiamata con il pulsante centrale ○ = tocco singolo
- Effettuare la ricerca in avanti con il pulsante centrale ○ = doppio tocco*
- Effettuare la ricerca indietro con il pulsante centrale ○ = triplo tocco*
- Attivare la funzione vocale dello smartphone con il pulsante centrale ○ = pressione di 3 secondi*

NOTA *Specifico per BackBeat PRO+

Uso avanzato di OpenMic

Durante la riproduzione musicale, sarà possibile udire i rumori dell'ambiente circostante attivando OpenMic .

Per aumentare o ridurre il volume del microfono, ruotare l'apposita rotellina  avanti (+) o indietro (-). Per smettere di usare OpenMic, premere di nuovo il pulsante del microfono.



Personalizzazione

La lingua della cuffie in uso è l'inglese. Per modificare la lingua e altre impostazioni, utilizzare un cavo USB, il PC/Mac e lo strumento di aggiornamento.

Lo strumento di aggiornamento (plantronics.com/myheadset-updater) consente di:

- Modificare la lingua
- Ricevere gli aggiornamenti del firmware.
- Attivare/disattivare l'avviso vocale "Esclusione microfono disattivata"
- Attivare/disattivare i sensori intelligenti

Specifiche

Autonomia di ascolto	Fino a 24 ore di riproduzione musicale wireless*
Autonomia in standby	Fino a 21 giorni*
Modalità DeepSleep	Fino a 180 giorni*
Distanza massima (campo d'azione)	Fino a 100 metri dal telefono o tablet grazie alla tecnologia Bluetooth di classe 1
Peso auricolari	340 grammi
Audio	Codec aptX® a bassa latenza 2codec AAC2, membrane dinamiche da 40 mm, risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz
Cancellazione del rumore	Cancellazione del rumore attiva regolabile, DSP (Digital Signal Processing) e doppi microfoni
Tecnologia multipoint	Possibilità di connessione simultanea di due dispositivi Bluetooth (2H2S)
Avvisi di stato	Avvisi riprodotti in 14 lingue, che possono variare in base alla regione (inglese Stati Uniti e Regno Unito, cantonese, danese, francese europeo, tedesco, italiano, giapponese, coreano, mandarino, norvegese, russo, spagnolo europeo e svedese)
Tipo di batteria	Ricaricabile agli ioni di litio, non sostituibile
Tempo di ricarica (massimo)	Fino a 3 ore
Cavi	Ricarica USB e da 3,5 mm angolato con microfono in linea (compatibile con i dispositivi Apple)
Bluetooth v4.0 + EDR	A2DP per l'audio in streaming, AVRCP per i controlli della musica, vivavoce v1.6 per banda larga e cuffia v1.2
Temperatura operativa e di conservazione	32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)

NOTA *Le prestazioni possono variare in base alla batteria e al dispositivo.

Supporto

IT Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel.: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2015 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti: CN ZL201430495604.9; EM 002592337; brevetti in attesa di approvazione.

203024-15 (10.15)