

BackBeat SENSE


Guida dell'utente

Sommario

Panoramica	3
Panoramica dell'auricolare	3
Sicurezza	3
Contenuto della confezione	4
Associazione	5
Procedura di associazione	5
Associazione di un secondo dispositivo	5
Associazione a Mac	5
Ricarica e montaggio	6
Ricarica	6
Regolazione	6
Operazioni preliminari	7
Riproduzione/Pausa di un brano musicale	7
Volume	7
Selezione delle tracce	7
Attivazione della funzione vocale	7
Apertura microfono	7
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate	7
Escludere il microfono	7
Alimentazione flessibile	7
Ulteriori caratteristiche:	8
Utilizzo dei sensori	8
Attivazione della tecnologia voce HD	8
Personalizzazione	8
Supporto	9

Panoramica

Panoramica dell'auricolare



🔊 ±	Aumento e diminuzione del volume
◀	Ricerca traccia in avanti
▶	Riproduzione/Pausa di un brano musicale
▶	Ricerca traccia indietro
🎤	Esclusione/Riattivazione microfono; Apertura microfono
🔌	Porta di ricarica
💡	LED sulle cuffie
[]	Pulsante di chiamata
⏻	Interruttore di accensione
Ⓜ	Pulsante di associazione Bluetooth


Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.


Contenuto della confezione



Cuffie



Custodia da viaggio



Cavo di ricarica




Cavo da 3,5 mm

Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione delle cuffie, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Far scorrere l'interruttore di accensione su on. Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED lampeggeranno rosso e blu.



- 2 Attivare la connessione Bluetooth sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

- **iPhone** Impostazioni > Bluetooth > On*
- **Android** Impostazioni > Bluetooth:On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT_BBTSENSE."
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, si sentirà "pairing successful" (associazione riuscita) e i LED smettono di lampeggiare.

Associazione di un secondo dispositivo

- 1 Far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth fino a quando i LED non lampeggiano in rosso e blu.
- 2 Attivare il Bluetooth sul secondo dispositivo e seguire i passi 2 e 3 in "Procedura di associazione".



Associazione a Mac


Se il dispositivo Mac dispone della funzione Bluetooth, è possibile associarvi le cuffie.

- 1 Impostare le cuffie in modalità di associazione (far scorrere e tenere il pulsante di accensione verso l'icona Bluetooth). Si sentirà "pairing" (associazione) e i LED lampeggeranno in rosso e blu.
- 2 Sul dispositivo Mac, selezionare menu **Apple > Preferenze di Sistema > Bluetooth**.
- 3 Fare clic su Imposta nuovo dispositivo o su "+", selezionare "PLT_BBTSENSE Stereo" e seguire le istruzioni visualizzate.

Ricarica e montaggio

Ricarica

Per la ricarica completa delle cuffie sono richieste fino a 2,5 ore. I LED si spengono una volta che la ricarica è completa.




SUGGERIMENTO Per controllare lo stato della batteria delle cuffie, toccare il pulsante di chiamata [] mentre si indossano le cuffie. Le cuffie devono trovarsi nello stato inattivo.

Le cuffie hanno una durata di ascolto fino a 18 ore.

Regolazione

Regolare le cuffie come si desidera.

Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort.



Operazioni preliminari

Riproduzione/Pausa di un brano musicale	Toccare il pulsante di riproduzione/pausa ► .
	Volume Per controllare il volume, ruotare l'apposita rotellina ◀± in avanti (+) o indietro (-). NOTA Impostare il volume del telefono Android su valori medio/alti per una qualità audio ottimale.
Selezione delle tracce	Toccare il pulsante avanti ◀ o indietro ▶ per controllare la selezione dei brani.
Attivazione della funzione vocale	Se lo smartphone dispone di una funzione vocale, tenere premuto il pulsante di chiamata [] per 2 secondi e attendere la richiesta di comando vocale.
Apertura microfono	Toccare il pulsante rosso 📞 per ascoltare l'audio dell'ambiente circostante (la musica in riproduzione/l'audio verranno messi in pausa).
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate	Anche durante l'ascolto di audio, viene emesso un avviso per le chiamate in arrivo. Una volta che si risponde alla chiamata, l'audio (brani scaricati, video o podcast) viene automaticamente messo in pausa. Se si sta ascoltando audio in streaming in diretta, l'audio non viene messo in pausa, ma passa in modalità silenziosa per tutta la durata della chiamata. Al termine della chiamata, la riproduzione o lo streaming dell'audio vengono riavviati. Rispondere a una chiamata Scegliere se: <ul style="list-style-type: none">• Indossare l'auricolare, oppure• Toccare il pulsante di chiamata [] Terminare una chiamata Toccare il pulsante di chiamata [] per terminare la chiamata in corso. Rifiuto di una chiamata Tenere premuto il pulsante di chiamata [] per 2 secondi. Richiamare l'ultimo numero (smartphone) Per chiamare l'ultimo numero che è stato composto, toccare due volte il pulsante di chiamata [].
Escludere il microfono	Durante una chiamata premere il pulsante rosso 📞. Si sentirà "mute on/off." (esclusione/attivazione del microfono). Se il microfono è disattivato e si tolgono le cuffie, la chiamata viene trasferita al telefono.
Alimentazione flessibile	Quando la batteria è scarica, utilizzare le cuffie con il cavo da 3,5 mm fornito in dotazione. Utilizzare il cavo per: <ul style="list-style-type: none">• Regolare il volume con i pulsanti (+) e (-)*• Riprodurre e mettere in pausa la musica o rispondere/terminare una chiamata con il pulsante ○ = tocco singolo• Effettuare la ricerca in avanti con il pulsante ○ = doppio tocco*• Effettuare la ricerca indietro con il pulsante ○ = triplo tocco*• Attivare la funzione vocale dello smartphone con il pulsante ○ = pressione di 3 secondi NOTA *La funzione potrebbe variare a seconda del tipo di telefono.

Ulteriori caratteristiche:

Utilizzo dei sensori



I sensori intelligenti si attivano quando si indossano o si tolgono le cuffie.

Se si indossano le cuffie, è possibile:

- Riprendere l'ascolto della musica
- Rispondere a una chiamata

Se si tolgono le cuffie, è possibile:

- Mettere in pausa la musica (durante la riproduzione di brani musicali)
- Trasferire una chiamata attiva al telefono
- Impostare il timer per la modalità DeepSleep


SUGGERIMENTO Per disattivare i sensori, tenere premuti i pulsanti di esclusione microfono  e di chiamata  per più di 6 secondi finché il LED non lampeggia prima in viola, poi in rosso. Ripetere l'operazione per riattivare; il LED lampeggia prima in viola, poi in blu.

Ripristino dei sensori

Se i sensori intelligenti non funzionano più correttamente, potrebbe essere necessario effettuare il ripristino.

Per ripristinare i sensori delle cuffie, collegarle direttamente alla porta USB del computer e posizzarle con il cuscinetto rivolto verso l'alto su una superficie piana non metallica per almeno 10 secondi.

Attivazione della tecnologia voce HD

Per attivare la tecnologia voce HD (banda larga), tenere premuti il pulsante rosso e quello di riproduzione/pausa  per più di 6 secondi fino a quando i LED non lampeggiano in viola e blu. Ripetere la procedura per disattivare la funzione; i LED lampeggeranno prima in viola e poi rosso.

NOTA La tecnologia voce HD funziona correttamente se supportata da entrambi i dispositivi.

Personalizzazione

È possibile modificare la lingua e altre impostazioni scaricando Plantronics Hub per Windows e Mac all'indirizzo plantronics.com/software. È anche possibile scaricare le app mobili gratuite Plantronics Hub per iOS e Android.

Plantronics Hub consente di:

- Cambiare la lingua (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)
- Ricevere aggiornamenti del firmware (solo Plantronics Hub per Windows e Mac)
- Attivare/Disattivare l'avviso vocale "mute off" (esclusione microfono disattivata)
- Attivare/Disattivare i sensori intelligenti

Supporto

IT Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel.: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2015 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics e Simply Smarter Communications sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Plantronics Hub è un marchio di Plantronics, Inc. Apple, iPhone e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Patents pending.

205086-15 (09.15)