

# BackBeat PRO/BackBeat PRO+

Gebruikershandleiding


# Inhoud

Inhoud van de doos	<b>3</b>
Overzicht koptelefoon	<b>4</b>
Aan/uit	<b>4</b>
Actieve noise-cancelling	<b>4</b>
Muziek afspelen/pauzeren	<b>4</b>
Volume	<b>4</b>
Track selection	<b>4</b>
OpenMic	<b>4</b>
Sprakherkenning (telefoonfunctie)	<b>4</b>
Oproep aannemen of beëindigen	<b>4</b>
Oproep weigeren	<b>4</b>
Mute aan/uit	<b>4</b>
Call back last call	<b>4</b>
Afstemstand	<b>4</b>
Wees veilig	<b>4</b>
Koppelen	<b>5</b>
Koppelen met mobiele telefoons	<b>5</b>
Afstemmen met NFC (Android)	<b>5</b>
Plug-and-play	<b>5</b>
USB-adapter opnieuw koppelen	<b>5</b>
Een tweede apparaat koppelen	<b>6</b>
Charge and fit	<b>7</b>
Opladen	<b>7</b>
Pasvorm aanpassen	<b>7</b>
Meer kenmerken	<b>8</b>
Sensoren gebruiken	<b>8</b>
Sensoren resetten	<b>8</b>
Flexibel vermogen	<b>8</b>
OpenMic - geavanceerd	<b>8</b>
Headset op maat	<b>8</b>
Specificaties	<b>10</b>
Ondersteuning	<b>11</b>


# Inhoud van de doos



Hoofdtelefoon




Reisetui van sterk nylon



Oplaadkabel



3,5mm-kabel



Bluetooth USB-adapter\*

**OPMERKING** \* alleen bij de BackBeat PRO+

# Overzicht koptelefoon




Aan/uit	Gebruik de schuifknop  om in of uit te schakelen.
Actieve noise-cancelling	Gebruik de schuifknop om ANC te activeren of deactiveren om ongewenste ruis te blokkeren.
Muziek afspelen/pauzeren	Tik op de knop voor afspelen/pauzeren  op de linkeroorschelp om muziek af te spelen of te pauzeren.
Volume	Rotate the volume wheel  forward (+) or backward (-) to control the volume.
Track selection	Rotate the track wheel forward  or backward  to control the track selection.
OpenMic	U kunt uw omgeving horen door op de microfoonknop  te tikken wanneer u niet in gesprek bent.
Spraakherkenning (telefoonfunctie)	Als uw smartphone over spraakherkenning beschikt, drukt u gedurende 3 seconden op de gespreksknop  en wacht u op de melding van de telefoon.
Oproep aannemen of beëindigen	Tik op de gespreksknop  op de rechterschelp. Oproep weigeren    Houd de gespreksknop  gedurende 2 seconden ingedrukt.
Mute aan/uit	Tijdens een actief gesprek kunt u: <ul style="list-style-type: none"><li>• Op de microfoonknop  tikken</li><li>• Uw headset op- of afzetten (hiervoor zijn actieve Smart Sensors vereist)</li></ul>
Call back last call	Double-tap the Call button .
Afstemstand	Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld, houdt u de gespreksknop  ingedrukt totdat u 'pairing' (koppelen) hoort en de lampjes rood en blauw knipperen.
Wees veilig	Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.


# Koppelen

## Koppelen met mobiele telefoons

BackBeat PRO en BackBeat PRO+ koppelen de eerste keer op een verschillende manier.


- 1 **Voor de BackBeat PRO** Als u uw koptelefoon de eerste keer inschakelt, wordt het afstemproces gestart. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de positie AAN terwijl u de koptelefoon vasthoudt. De lampjes knipperen rood en blauw.



- 2 **Voor de Backbeat PRO+** Schakel uw koptelefoon in en houd vervolgens de gespreksknop  ingedrukt totdat de lampjes rood en blauw gaan knipperen.
  - 3 Activeer Bluetooth® op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.
    - iPhoneInstellingen > Bluetooth > Aan\*
    - AndroidInstellingen > Bluetooth:Aan > Zoeken naar apparaten\*
- OPMERKING** \*Menu's kunnen per apparaat verschillen.
- 4 Selecteer "PLT\_BBTPRO".  
Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de lampjes op met knipperen.

## Afstemmen met NFC (Android)


- 1 Zorg ervoor dat NFC is ingeschakeld en dat het display van uw telefoon is ontgrendeld. (Telefoons kunnen verschillen.)
  - 2 Houd de headset tegen de NFC-tag van de telefoon totdat het afstemmen via NFC is voltooid. Accepteer indien nodig de verbinding.
- OPMERKING** De NFC-tag van de headset bevindt zich aan de buitenzijde van de linkeroorschelp. (De locatie van de tag op telefoons kan verschillen.)



## Plug-and-play

**Alleen voor de BackBeat PRO+** De Bluetooth USB-adapter in high-fidelity is vooraf gekoppeld aan uw koptelefoon zodat u op uw computer naar muziek kunt luisteren en kunt bellen.


- 1 Sluit, als de koptelefoon is ingeschakeld, de USB-adapter aan op uw laptop of pc. De koppeling is voltooid wanneer u "pairing successful" ("koppelen voltooid") hoort en de USB-adapter blauw is.




- 2 Ga naar geluidsvoorkeuren en selecteer "BT600" als standaardapparaat voor de configuratie van uw adapter om muziek af te spelen.

- 1 Sluit de Bluetooth USB-adapter in high-fidelity aan op uw laptop of computer en wacht tot uw computer deze herkent.

- USB-adapter opnieuw koppelen
- 2 Zet de koptelefoon in de afstemstand.
  - 3 Zet uw USB-adapter in afstemstand door lichtjes de verzonken afstemmen-knop in te drukken en vast te houden totdat de USB-adapter rood en blauw knippert.



De koppeling is voltooid wanneer u 'pairing succesful' (koppelen gelukt) hoort en het lampje van de USB-adapter blauw brandt.


- Een tweede apparaat koppelen
- 1 Houd de gespreksknop  ingedrukt totdat de lampjes rood en blauw knipperen.
  - 2 Activeer Bluetooth op het tweede apparaat en volg de laatste twee stappen onder "Koppelen met mobiele apparaat."




# Charge and fit

## Opladen

Het duurt maximaal 3 uur om de headset volledig op te laden. De lampjes gaan uit zodra het opladen is voltooid.




**TIP** Tik op de gespreksknop  terwijl u uw headset draagt om de batterijstatus van de headset te controleren. De headset moet in de inactieve stand staan.

Uw headset biedt maximaal 24 uur luistertijd.

## Pasvorm aanpassen

Verstel de koptelefoon voor een comfortabele pasvorm.

Maak de beugel langer of korter zodat deze goed past. Wanneer u uw headset niet gebruikt, vouw de oorkussens dan naar binnen, tegen uw lichaam aan.



# Meer kenmerken

## Sensoren gebruiken

De smart sensoren reageren wanneer u uw headset op- of afzet.

Met actieve sensoren	U kunt door uw headset op te zetten:	U kunt door uw headset af te zetten:
Inkomende mobiele oproep	de oproep beantwoorden	
Muziek/media	muziek/media hervatten (indien de muziek/media speelde voordat de headset werd afgezet)*	muziek/media pauzeren (indien muziek werd geluisterd of media werd afgespeeld)*
Mute	muten uitschakelen tijdens een actief gesprek	muten inschakelen tijdens een actief gesprek

**OPMERKING** \*Functie varieert per applicatie. Werkt niet met webapplicaties.

## Sensoren resetten

Als de sensoren niet volgens verwachting werken, moet u ze mogelijk resetten.

Voor het resetten van uw sensoren sluit u de headset rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer en plaatst u deze langer dan 10 seconden met het oordopje omhoog op een vlakke, niet-metalen ondergrond.

## Flexibel vermogen


Wanneer de batterij leeg is, kunt u uw koptelefoon gebruiken met de meegeleverde 3,5mm-kabel.


**Gebruik de kabel om:**

- Het volume aan te passen met de knoppen (+) en (-)
- Muziek af te spelen/te pauzeren of oproepen aan te nemen/te beëindigen met de middelste knop ○ = één keer tikken
- Naar een volgend nummer te gaan met de middelste knop ○ = twee keer tikken\*
- Naar een vorig nummer te gaan met de middelste knop ○ = drie keer tikken\*
- Spraakherkenning op uw smartphone activeren met de middelste knop ○ = 3 seconden ingedrukt houden\*

**OPMERKING** \*Alleen bij de BackBeat PRO+

## OpenMic - geavanceerd

Door OpenMic  te activeren kunt u uw omgeving horen terwijl u naar muziek luistert.

Draai de volumeknop  naar voren (+) of naar achteren (-) om het microfoonvolume hoger of lager te zetten. Druk nogmaals op de microfoonknop om OpenMic te annuleren.



## Headset op maat

De taal van uw headset is Engels. U kunt de taal en andere instellingen wijzigen met behulp van uw pc/Mac, het hulpprogramma voor updates en de meegeleverde USB-kabel.

Met het hulpprogramma voor updates ([plantronics.com/myheadset-updater](http://plantronics.com/myheadset-updater)) kunt u:

- De taal wijzigen



- Firmware-updates downloaden
- De gesproken melding "mute off" (mutefunctie uit) in-/uitschakelen
- Smart Sensors in-/uitschakelen

# Specificaties

<b>Luistertijd</b>	Maximaal 24 uur draadloos streamen*
<b>Stand-bytijd</b>	Maximaal 21 dagen*
<b>DeepSleep-modus</b>	Maximaal 180 dagen*
<b>Gebruiksafstand (bereik)</b>	Maximaal 100 meter van uw telefoon of tablet met klasse 1 Bluetooth
<b>Gewicht hoofdtelefoon</b>	340 gram
<b>Audio</b>	aptX®-codec voor minimale vertraging <sup>2</sup> , AAC-codec <sup>2</sup> , 40 mm dynamische drivers, frequentierespons 20 Hz-20 kHz
<b>Noise-cancelling</b>	Instelbare Active Noise Cancelling (ANC) plus digitale signaalverwerking (DSP) en twee microfoons
<b>Multipoint</b>	Verbinding met twee Bluetooth-apparaten tegelijk (2H2S)
<b>Statusmeldingen</b>	Gesproken meldingen in 14 taalopties die verschillen per regio (Amerikaans- en Brits-Engels, Kantonees, Deens, EU-Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Mandarijn, Noors, Russisch, EU-Spaans en Zweeds)
<b>Batterijtype</b>	Oplaadbaar, niet-vervangbaar lithium-ion
<b>Oplaadtijd (maximaal)</b>	Maximaal 3 uur
<b>Kabels</b>	Opladen via USB en haakse 3,5 mm kabel met inline microfoon (compatibel met Apple-apparaten)
<b>Bluetooth v4.0 + EDR</b>	A2DP voor audiostreaming, AVRCP voor bediening van muziek, Hands-free v1.6 voor breedband, en Headset v1.2
<b>Bedrijfs- en opslagtemperatuur</b>	0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)

**OPMERKING** \*Prestaties zijn afhankelijk van de batterij en kunnen per apparaat verschillen.

# Ondersteuning

---

**EN**  
Tel: 0800 410014

**FI**  
Tel: 0800 117095

**NEE**  
Tel: 80011336

---

**AR**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

**FR**  
Tel: 0800 945770

**PL**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**CS**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

**OV**  
Telefoon: +353-1800-551-896

**PT**  
Tel: 0800 84 45 17

---

**DA**  
Tel: 80 88 46 10

**HE**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

**RO**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**DE**  
Deutschland 0800 9323 400  
Österreich 0800 242 500  
Schweiz: 0800 932 340

**HU**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

**RU**  
Tel: 8-800-100-64-14  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**EL**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

**IT**  
Tel: 800 950934

**SV**  
Tel: 0200 21 46 81

---

**ES**  
Tel: 900 803 666

**NL**  
NL 0800 7526876  
BE 0800 39202  
LUX 800 24870

**TR**  
Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

*\*Ondersteuning in het Engels*

---

For warranty details, go to [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## HULP NODIG?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support).

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**  
345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
Verenigde Staten

**Plantronics BV**  
Southpoint, gebouw C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2015 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik door Plantronics vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien: CN ZL201430495604.9; EM 002592337; octrooien in aanvraag.

203024-18 (10.15)