


Voyager 6200 UC

Brukerveiledning

Innhold

Hodesettoversikt	3
Vær trygg	3
Koble til og pare	4
Koble til PC	4
Konfigurere for medier	4
Sammenkoble med mobil enhet	4
Bluetooth-USB-adapter	5
Sammenkoble USB-adapteren igjen	5
Laste inn programvare	6
Lade	7
Kontrollere hodesettets batteristatus	7
Passform	8
Bytte ørepropper	8
Det grunnleggende	9
Strøm av/på	9
Justere volumet	9
Avspilling eller pause av lyd	9
Sporvalg	9
Spole frem/tilbake	9
Talekontroll	9
Ringe/besvare/avslutte samtaler	9
Flere funksjoner	11
Velge språk	11
Støyreduksjon	11
Elektronisk indikator.	11
Endre hodesettinnstillinger	12
Kalibrere lyden fra hodesettet på nytt	12
Kunngjøring av oppringer (kun for mobiltelefoner)	12
Oppdatere fastvare	13
Hodesettgjenoppretting	13
Feilsøking	14
Brukerstøtte	15

Hodesettoversikt



	Lamper
	Dempe
ANC	Aktiv støydemping
	Strøm
	Avspilling/pause*
	Neste spor*
	Forrige spor*
	Bluetooth®-sammenkobling
	Volum
	Ringe
	Talekontroll (Siri, Google Now™, Cortana)

MERK *Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte programmer.

Vær trygg


Les sikkerhetsveiledningen for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter før du bruker det nye hodesettet.

Koble til og pare

Koble til PC

Bluetooth-USB-adapteren leveres forhåndstilkoblet til hodesettet.

- 1 Slå på hodesettet, og sett Bluetooth-USB-adapteren inn i den bærbare datamaskinen eller PC-en.



- 2 USB-adapterlampen blinker blått og lyser deretter kontinuerlig blått for å indikere at hodesettet er koblet til USB-adapteren. Hvis du bruker hodesettet, vil du høre "PC connected" (PC tilkoblet) som angir at tilkoblingen er etablert. Under en aktiv samtale kommer lampen på USB-adapteren til å blinke blått. Når du ikke er i en samtale, lyser lampen kontinuerlig blått.
- 3 **VALGFRITT** Last ned Plantronics Hub til Windows og Mac ved å gå til plantronics.com/software. Dette gjør at du kan tilpasse hodesettets adferd via avanserte innstillinger og alternativer.

Konfigurere for medier

Bluetooth-USB-adapteren leveres klar til å ta imot samtaler, men hvis du skal lytte til musikk, må du konfigurere mer.


Windows


- 1 Hvis du vil konfigurere Bluetooth USB-adapteren til å spille av musikk, går du til **Startmenyen > Kontrollpanel > Lyd > Avspillingsfanen**. Velg **Plantronics BT600**, angi den som standardenhet, og klikk på OK.
- 2 Hvis du vil sette musikk på pause når du ringer eller mottar anrop, kan du gå til **Startmenyen > Kontrollpanel > Lyd > Kommunikasjonsfanen** og velge ønsket parameter.

Mac

- 1 Hvis du vil konfigurere Bluetooth USB-adapteren, går du til **Apple-menyen > Systeminnstillinger > Lyd**. På fanene Inndata og Utdata velger du **Plantronics BT600**.

Sammenkoble med mobil enhet

- 1 Hvis du vil sette hodesettet i sammenkoblingsmodus, skyver du og holder av/på-bryteren  bort fra av-posisjonen til du hører «pairing» (sammenkobler), og lampene på hodesettet blinker rødt og blått.



- 2 aktivere Bluetooth® på telefonen og starte søk etter nye enheter.
 - **iPhone Innstillinger > Bluetooth > På***
 - **Android Innstillinger > Bluetooth:På > Søk etter enheter***

MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.


- 3 Velg PLT V6200 Series.
Hvis du blir bedt om det, taster du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen.

Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (sammenkobling utført), og lampene på hodesettet slutter å blinke.

MERK Hvis du vil aktivere kunngjøring av navnet til oppringeren, må du gi telefonen tilgang til kontaktene dine hvis den ber om det.

MERK Hodsettet ditt kan sammenkobles med opptil åtte enheter, men bare opprettholde to tilkoblinger samtidig. Dette inkluderer Bluetooth USB-adapteren.


Bluetooth-USB-adapter



USB-lamper	Hva betyr de
Lampen blinker vekselvis rødt og blått	Sammenkobler
Kontinuerlig blått lys	Sammenkobling utført, tilkoblet
Lampen blinker blått	Under en samtale
Kontinuerlig rødt lys	Demping er aktivert
Lampen blinker lilla	Streaming av musikk/medier fra datamaskinen

Sammenkoble USB-adapteren igjen

- 1 Sett Hi-Fi Bluetooth USB-adapteren inn i den bærbare eller stasjonære datamaskinen, og vent til maskinen gjenkjenner den.
- 2 Sett hodetelefonene i sammenkoblingsmodus.
- 3 Sett Bluetooth USB-adapteren i sammenkoblingsmodus ved forsiktig å trykke på og holde nede sammenkoblingsknappen med en penn eller en binders til Bluetooth USB-adapteren blinker vekselvis rødt og blått.



Sammenkoblingen er vellykket når du hører "pairing successful" (sammenkobling utført), og lampen på Bluetooth USB-adapteren lyser kontinuerlig blått.

Laste inn programvare

MERK Enkelte PC-telefoner krever at Plantronics Hub til Windows og Mac er installert for at hodesettet skal kunne kontrollere funksjoner (svare på / avslutte samtaler og demping).

- Last ned Plantronics Hub til Windows/Mac ved å gå til plantronics.com/software.
- Last ned Plantronics Hub til iOS/Android ved å gå til plantronics.com/software, App Store eller Google Play.




Administrer hodesettinnstillingene med datamaskinen eller mobilenheten med henholdsvis Plantronics Hub til Windows og Mac eller Plantronics Hub til iOS og Android.

Plantronics Hub	iOS og Android	Windows og Mac
Anropskontroll for PC-telefoner	tilgjengelig for enkelte PC-telefoner	X
Bytte språk for hodesett	X	X
Oppdatere fastvare	X	X
Slå funksjoner av/på	X	X
Vise brukerveiledning	X	X
Batterimåler	X	X
Find MyHeadset	X	

Lade


Hvis du lader med bordladeren eller mikro-USB-kabelen, tar det 90 minutter før hodesettet er fulladet. Lampene slås av når ladingen er fullført. Hodesettet har en taletid på opptil 10 timer.




MERK Hodesettet vibrerer én gang for å bekrefte at ladingen er i gang.

Kontrollere hodesettets batteristatus

Det finnes tre måter å fastslå hodesettets batteristatus på. Velg mellom følgende:

- Plantronics Hub for iOS/Android: Sjekk startskjermen
- Plantronics Hub for Windows/Mac: Klikk på Plantronics Hub-hodesettikonet i systemstatusfeltet eller menylinjen for å vise batteristatus
- Skyv og slipp av/på-bryteren  bort fra av-posisjonen. Lytt til talevarselet eller se hodesettets lamper.





Hodesettlampen under lading

 Ladingen er fullført

 Høyt batterinivå

 Middels batterinivå


 Lavt batterinivå

 Kritisk lavt batterinivå

TIPS Hvis du vil tilbakestille taletidvarslene nøyaktig, må du tømme hodesettbatteriet og deretter lade det opp fullstendig.

Passform


- 1 Prøv de tre øreproppene for å finne den størrelsen som sitter best i øret, samtidig som øreproppene stenger ekstern støy ute.
- 2 Lytt til musikk og velg øreproppene som gir deg den beste bassresponsen.
- 3 Det kan hende du må ha ørepropper i forskjellige størrelser i hvert av ørene.




Bytte ørepropper

Det er lett å bytte og sette i nye ørepropper. Det er merket for venstre og høyre side på ørepluggen og øreproppen.


- 1 Hvis du vil bytte ørepropp, holder du fast i bøylene til øreproppen, legger den over ørepluggen, og trekker øreproppen opp og over den lille tappen på baksiden av ørepluggen til den klikker på plass.



- 2 Pass på at du ikke kan se tappen og at øreproppene sitter riktig.



Det grunnleggende



Strøm av/på

Skyv bryteren  for å slå strømmen av eller på.


Justere volumet

Trykk på knappen for volum opp  eller volum ned .



Justere mikrofonvolum på hodesett (PC-telefon)

Foreta en testsamtale på PC-telefonen, og juster volumet på PC-telefonen og PC-en.

Avspilling eller pause av lyd



Trykk på anropsknappen .

Sporvalg

Trykk to ganger på anropsknappen  for å hoppe til neste spor, eller trykk tre ganger på anropsknappen  for å spille av forrige spor.


MERK Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte programmer.

Spole frem/tilbake

Trykk to ganger og hold inne anropsknappen  for å spole frem. Trykk tre ganger og hold inne anropsknappen  for å spole tilbake.


MERK Funksjonaliteten varierer avhengig av programmet. Fungerer kanskje ikke med nettbaserte programmer.

Talekontroll



Siri, Google Now™, Cortana. Trykk og hold nede ringeknappen  i to sekunder til du hører pipetonen. Vent til telefonen aktiverer taleoppringing, søk og andre talekontroller for smarttelefon.

Ring/besvare/avslutte samtaler


Besvare eller avslutte et anrop

Trykk på anropsknappen .



Svare på en andre samtale

Først trykker du på ringeknappen  for å avslutte den gjeldende samtalen. Deretter trykker du på ringeknappen  på nytt for å svare på den nye samtalen.

Dempe

Trykk på den røde dempeknappen  mens du er i en aktiv samtale.

Sette en samtale på vent

Dobbeltrykk på anropsknappen  for å sette en samtale på vent. Trykk på anropsknappen  igjen for å svare på den innkommende samtalen.


MERK Opptil 2 samtaler kan settes på vent.

Bytte mellom samtaler (flash)

Dobbeltrykk på anropsknappen  igjen for å bytte mellom samtalene.

MERK *Flash-funksjonaliteten fungerer bare mellom samtaler av samme type. Flash fungerer ikke mellom mobil- og PC-telefonsamtaler.*


Ringe tilbake til siste samtale

Dobbeltrykk på ringeknappen .

Besvare anrop fra en andre enhet

Det er enkelt å besvare anrop fra to enheter (inkludert PC-telefon).

Når du har en samtale som pågår, høres en ringelyd som varsler om et innkommende anrop fra den andre sammenkoblede enheten.

For å besvare et andre anrop fra den andre enheten, trykker du først på anropsknappen  for å avslutte gjeldende samtale og trykker på anropsknappen igjen for å besvare det nye anropet. Hvis du velger ikke å svare, går det andre anropet til talepost.

Flere funksjoner

Velge språk

Du kan trådløst endre hodesettspråket med Plantronics Hub-programvaren. Last ned: plantronics.com/software. Velg mellom følgende:

- Når hodesettet er sammenkoblet med smarttelefonen, velger du hodesettspråk i Plantronics Hub til iOS/Android
- Når hodesettet er koblet til datamaskinen via USB-adapteren eller -kabelen, velger du hodesettspråk i Plantronics Hub til Windows/Mac*
**USB-adapter følger ikke med for alle modeller.*

Liste over talevarslinger

Det følgende er en liste over vanlige talevarsler. Du kan bruke Plantronics Hub til å tilpasse noen av disse varslene. Last ned Plantronics Hub fra plantronics.com/software

- "Answering call" (Besvarer anrop)
- "Battery low" (Lavt batterinivå)
- "Battery high" (Høyt batterinivå)
- "Redialing last outgoing call" (Slå siste utgående anrop på nytt)
- "Incoming call" (Innkommende anrop)
- "Mute on" (Mikrofonsperre på)
- "No phone is connected" (Ingen telefon er tilkoblet)
- "Pairing" (Sammenkobler)
- "Pairing incomplete" (Sammenkobling mislyktes)
- "Pairing successful" (Vellykket sammenkobling)
- "Power on" (Slår på)
- "Phone 1 connected" (Telefon 1 tilkoblet)
- "Recharge headset" (Lad opp hodesettet)
- "Volume minimum" (Laveste volum)

Støyreduksjon

Aktiv støyreduksjon (ANC) reduserer uønsket støy.

Skyv på bryteren for å aktivere den.

MERK

Du kan velge hvor lenge ANC skal stå på mens hodesettet er inaktivt. Administrer innstillingene i Plantronics Hub.

Elektronisk indikator.

Hodesettets lamper blinker rødt for å fortelle andre at du er i en samtale. Administrer innstillingene i Plantronics Hub.



Endre hodesettinnstillinger

Du kan administrere hodesettinnstillingene ved å bruke Plantronics Hub til Windows og Mac på datamaskinen eller Plantronics Hub til iOS/Android på mobilenheten. Gå til plantronics.com/software.

Innstillinger som kan endres, inkluderer:

- Hodesettspråk
- Varsling for å besvare anrop
- Dempe
- Dempepåminnelse
- Fastvareoppdatering
- Streaming av lyd (A2DP)
- HD Voice (bredbåndslud)
- Oppringer-ID av/på
- Lydkanaltone
- Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger
- Find MyHeadset: slette hendelseshistorikk

Kalibrer lyden fra hodesettet på nytt

Kalibrer lyden fra hodesettet på nytt hvis stemmen din høres dempet ut i en samtale, eller hvis den du snakker med, hører bakgrunnsstøy.

- 1 Slå av hodesettet i 10 sekunder
- 2 Slå på hodesettet i stille omgivelser

Kunngjøring av oppringer (kun for mobiltelefoner)

Når du bruker hodesettet, vil du høre navnet til kontakten som ringer deg. Du kan da bestemme om du vil svare på eller ignorere anropet uten å se på telefon skjerm bildet.

Navnet til personen som ringer, blir kunngjort:

- hvis telefonen har Phone Book Access Profile (PBAP)
- hvis du ga tilgang til kontaktene dine under sammenkoblingsprosessen (for mange mobiltelefoner er dette en forhåndsinnstilling og ikke nødvendig)
- hvis oppringeren er lagret i telefonens kontaktliste

Navnet på personen blir ikke kunngjort: Hvis oppringeren er ukjent, ikke lagret eller blokkert, eller hvis språket ikke støttes.

Oppdatere fastvare

Hold fastvaren oppdatert for å forbedre ytelsen og legge nye funksjoner til hodesettet.

Oppdater fastvaren med datamaskinen eller mobilenheten med henholdsvis Plantronics Hub til Windows/Mac eller Plantronics Hub til iOS/Android. Last ned Plantronics Hub fra plantronics.com/software. Velg mellom følgende:

- Plantronics Hub til Windows/Mac: Mens hodesettet er koblet til datamaskinen, må du gå til Updates (Oppdateringer) for å finne tilgjengelig fastvareoppdatering
- Plantronics Hub til iOS/Android: Mens hodesettet er sammenkoblet smarttelefonen, må du gå til Settings (Innstillinger) for å finne tilgjengelig fastvareoppdatering

Mens fastvaren oppdateres:

- Fjern hodesettet fra ørene dine. Ikke bruk hodesettet eller enheten før oppdateringen er utført.
- Koble hodesettet fra andre enheter som telefoner, nettbrett og datamaskiner.
- Ikke start en andre oppdatering fra en andre enhet.
- Ikke stream medier på smarttelefonen din
- Ikke svar på eller foreta et anrop

MERK Smarttelefon: Hvis du mottar mange anrop, e-poster eller tekstmeldinger, kan du prøve slå på funksjonen Ikke forstyrr i smarttelefonens innstillinger mens oppdateringen pågår.

Hodesettgjenoppretting

Hvis du har flere mislykkede forsøk på en over-the-air-fastvareoppdatering, eller hvis hodesettet ikke svarer, kan du gjøre følgende:

- 1 laste ned og installere Plantronics Hub til Windows/Mac fra plantronics.com/software
- 2 koble hodesettet til datamaskinen med en USB-kabel
- 3 åpne Plantronics Hub og gå til Help > Support > Firmware Updates & Recovery (Hjelp > Støtte > Fastvareoppdateringer og -gjenoppretting) og angi produkt-ID-en (PID) for å fullføre gjenopprettingen

Finn produkt-ID-en (PID). Velg mellom følgende:

- Plantronics Hub-appens gjenopprettingsinstruksjoner for hodesett
- Plantronics Hub-appens startskjermbilde

Feilsøking

Øreproppene holder seg ikke på ørepluggene. Sørg for at øreproppene er godt festet på ørepluggene. Se Bytte ørepropper.

Når jeg bruker hodesettet med en PC-telefon, fungerer ikke hodesettets anropskontrollknapp eller dempeknapp.

Kontroller følgende:

- Sørg for at PC-telefonen du bruker, er støttet ved å se www.plantronics.com/softphonecompatibility.
 - Hvis du må kontrollere hodesettet (svare på / avslutte samtaler og dempe), må du sørge for at du har installert Plantronics Hub for Windows/Mac. Se Laste inn programvare.
-

Lyden fra hodesettet fungerer ikke som forventet når det er koblet til datamaskinen.

Hvis du vil konfigurere lyden fra hodesettet på datamaskinen din, kan du se Konfigurere for medier.

- Ingen hører meg under en samtale
 - Jeg hører ingen under en samtale
 - Det kommer ingen musikk gjennom hodesettet
 - Når jeg spiller musikk og det kommer et anrop, er musikken for høy eller settes ikke på pause
-

Det er forstyrrelser og ujevn lyd under en samtale eller medieavspilling.

- Hodesettet er konfigurert for optimal ytelse under konferansesamtaler. Stereotelefoni er slått på som standard. For å øke Bluetooth-rekkevidden endrer du innstillingen ved å gå til **Plantronics Hub > Settings (Innstillinger) > Wireless (Trådløs) > Extended Range Mode (Modus for utvidet rekkevidde)**.
 - For å få best mulig mottak av lyd må du ha telefonen på høyre siden av kroppen din.
-

Andre har problemer med å høre meg når jeg sitter i en samtale.

Se Kalibrere lyden fra hodesettet på nytt.

- Stemmen min høres dempet ut eller virker å være langt unna
 - Andre hører bakgrunnsstøy
-

Hodesettets taletid er ikke nøyaktig.

Lad hodesettet helt opp for å tilbakestille nøyaktigheten for taletidmeldingene.

Brukerstøtte

TRENGER DU MER HJELP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og Plantronics, Inc. bruker dette på lisens. Google Play og Google Play-
logoen er varemerker for Google Inc. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Patenter under godkjenning.

210803-20 (09.18)