


BackBeat FIT 300 Series

Manual do Utilizador

Sumário

Descrição dos controlos em linha	3
Esteja em segurança	3
Emparelhamento	4
Emparelhar	4
Modo de emparelhamento	4
Princípios básicos	5
Ligar ou desligar	5
Atender ou terminar uma chamada	6
Ajustar o volume	6
Música e muito mais	7
Retomar ligação	10
Cortar o som do auricular	10
Remarcação	10
Carregamento e ajuste	12
Carregamento	12
Obtenha o melhor som	12
Usar o auricular	13
Características do auricular	15
Carregamento rápido	15
Múltiplo emparelhamento de dispositivos	15
Utilizar dois dispositivos	15
Controlo por voz	16
Mensagens de voz	16
Modo DeepSleep	17
Instalar a aplicação	17
Assistência	18

Descrição dos controlos em linha



	Porta para o carregador
	Luz indicador do auricular (LED)
	Botão central: reproduzir/parar a música
	Botão central: ativa a marcação por voz, pesquisa e outros controlos do smartphone
	Botão central: atende/termina/rejeita chamadas
	Botão central: remarcar
	Botão central: ligar/desligar
	Botão central: verificação de estado; nível da bateria e estado da ligação
	Botão de aumento de volume: avança para a faixa seguinte
	Botão de aumento de volume: aumenta o volume
	Botão de diminuição de volume: regressa à faixa anterior
	Botão de diminuição de volume: diminuir volume
	Botão de aumento ou diminuição do volume: Cortar/ativar o som

Esteja em segurança


Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Emparelhamento

Emparelhar

O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auriculares pela primeira vez.

- 1 Ligue os auriculares premindo o botão Central até ouvir "pairing" (emparelhamento) e a luz LED piscar a red and blue.



- 2 Ative o Bluetooth® no seu telefone para procurar novos dispositivos.
 - **iPhone** > Definições > Bluetooth > Ligado*
 - **Android** > Definições > Bluetooth > Ligar > Procurar*

NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.


- 3 Selecione "PLT BBFIT300 SERIES ."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e a luz indicadora deixa de piscar.

Modo de emparelhamento

Com o auricular desligado, mantenha premido o botão Central até ouvir "pairing" (emparelhamento).


NOTA: *Pode ligar até dois dispositivos ao seu auricular.*



Princípios básicos


Ligar ou desligar

Prima o botão Central durante dois segundos até ouvir "power on" (ligar) ou "power off" (desligar).




Atender ou terminar uma chamada

Toque no botão Central.



Ajustar o volume

Toque no botão de aumento (+) ou de diminuição (-) do volume.




Música e muito mais

Ouçá música, podcasts, orientações de navegação e outras transmissões de áudio no auricular.

NOTA: A funcionalidade varia consoante a aplicação.


Reproduzir ou interromper áudio

Toque no botão Central.




Avançar para a faixa seguinte

Prima o botão de aumento do volume (+) durante mais de um segundo.




Reiniciar a faixa

Quando o áudio estiver em pausa, toque no botão central para a faixa reiniciar.




Reproduzir a faixa anterior

Prima o botão de diminuição de volume até ouvir o tom de confirmação para voltar a reproduzir a faixa atual. Prima o botão duas vezes (de cada vez até ouvir o som de confirmação) para regressar à faixa anterior.



Acesso aos controlos de música e de chamada


Aceda ao controlo em linha com a sua mão direita ou esquerda, como preferir.



Retomar ligação


Se o seu auricular perder a ligação Bluetooth ao telemóvel, este irá tentar reestabelecer a ligação automaticamente.

Se o auricular não conseguir reestabelecer a ligação, toque em qualquer tecla uma vez ou ligue manualmente através do Bluetooth do telefone. Se o auricular permanecer fora do limite de alcance durante mais de 90 minutos, o modo DeepSleep será ativado.




Cortar o som do auricular

Durante uma conversa, mantenha premido o botão de aumento ou de diminuição de volume até ouvir "mute on" (corte de som ativado) ou "mute off" (corte de som desativado). É repetido um alerta a cada 15 minutos quando o corte de som está ativado.



Remarcação


Toque duas vezes no botão Central para ligar para o último número marcado.



Carregamento e ajuste

Carregamento


A porta que cobre a entrada para o carregador está localizada no lado esquerdo do controlador em linha. Utilize uma unha para a abrir. Para um desempenho melhor, carregue totalmente a bateria antes de utilizar.




Os auscultadores demoram até 2 horas para carregarem totalmente, a partir de uma bateria totalmente descarregada. Durante o carregamento, a luz indicadora mantém-se vermelha e desliga-se quando a carga estiver completa.

Obtenha o melhor som

Para a obtenção do melhor som, é essencial um bom isolamento do canal auditivo. Experimente os três tamanhos de almofada diferentes, de forma a encontrar aquele que mais se adequa a si. Pode também acabar por optar por um tamanho diferente para cada almofada, para um ajuste perfeito. O encaixe da almofada do lado direito é maior que o do lado esquerdo.




- 1 **Experimentar** Coloque os auriculares e certifique-se de que o aro de estabilização se encontra bem encaixado, para uma maior estabilidade na sua orelha.




O aro de estabilização deve ser confortável quando está colocado na sua orelha.

Ouç a sua música favorita ao mesmo tempo que experimenta cada almofada e selecione aquele que para si reproduz melhor som.

- 2 **Remover a almofada** Para remover a almofada, puxe para fora com alguma força.




- 3 **Substituição da almofada** Empurre a almofada para a ponta do auricular marcado com "L" ou "R". O encaixe da almofada de borracha tem de estar alinhado com o encaixe em relevo na ponta do auricular.




- 4 **Limpar a almofada** Quando as almofadas estiverem sujas, recomenda-se que as limpe com um pano embebido em álcool ou com uma cotonete com álcool isopropílico. O álcool irá eliminar as bactérias que podem causar mau odor e remover qualquer sujidade e cera dos ouvidos.
- 5 Se o cabo estiver sujo, recomendamos que o limpe com um pano embebido em água com sabão.

Usar o auricular

- 1 Passe o cabo do auricular por trás do pescoço e prenda o clipe para a roupa na parte de trás da sua camisola para maximizar o ajuste e estabilidade dos auriculares.



- 2 Outra opção para melhorar o ajuste e estabilidade é enrolar o cabo excedente com o clipe em vez de o prender à sua roupa.




Características do auricular

Carregamento rápido

Carregue uma bateria vazia por 15 minutos para um máximo de 1 hora de audição de música.

Múltiplo emparelhamento de dispositivos

Os seus auriculares podem emparelhar e ligar-se a dois dispositivos. Para entrar no modo de emparelhamento após o primeiro processo, comece com os auriculares ligados e inativos. Mantenha premidos os botões de aumento e diminuição de volume em simultâneo até ouvir "pair mode" (modo de emparelhamento) e o LED piscar a vermelho e azul.




Utilizar dois dispositivos

É fácil atender chamadas de dois dispositivos.


Durante uma chamada, ouve uma notificação de toque da chamada que está a receber no segundo dispositivo emparelhado.

Para atender a segunda chamada do outro dispositivo, toque no botão Central para terminar a chamada atual e atender automaticamente a nova chamada. Se optar por não atender a segunda chamada, esta vai para o correio de voz.



Controlo por voz

Siri, Google Now™, Cortana Quando não estiver numa chamada, mantenha premido o botão de voz durante 2 segundos até ouvir o tom. Aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.



Mensagens de voz

O auricular informa-o sobre as mudanças de estado. Por exemplo:

"Power on" (ligado)

"Pairing successful" (emparelhamento com êxito)

"Phone 1 connected" (Telemóvel 1 ligado)


"No phone is connected" (Nenhum telefone ligado)

"Mute on" (corte de som ativado)

Modo DeepSleep

Se deixar os auriculares ligados mas fora do alcance do telefone emparelhado por 120 minutos, este irá conservar carga da bateria ao entrar no modo DeepSleep.

Quando os auriculares estiverem novamente ao alcance do telefone, prima o botão Central para sair do modo DeepSleep.



Instalar a aplicação

Tire o máximo partido do seu auricular, instalando a nossa aplicação móvel gratuita, a Plantronics Hub, para iOS/Android. Explore todas as funcionalidades do seu auricular, leia as instruções e contacte facilmente a assistência da Plantronics, tudo a partir do seu smartphone.

plantronics.com/software



Assistência

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	D.G. 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês

Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics e Simply Smarter Communications são marcas comerciais da Plantronics, Inc. registadas no EUA e noutros países, e PLT é uma marca comercial da Plantronics, Inc. iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics, Inc. sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes EM 002814079; Patentes pendentes

208877-22 (01.18)