

BackBeat SENSE

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

Genel Bakış	3
Kulaklık setine genel bakış	3
Güvende olun	3
Kutunun içinde ne var	4
Eşleştirme	5
Eşleştirme	5
İkinci cihazla eşleştirme	5
Mac'e Eşleştirme	5
Şarj etme ve kulağa takma	6
Şarj	6
Kulağa göre ayarlama	6
Temel bilgiler	7
Müziği çalma/duraklatma	7
Ses seviyesi	7
Parça seçimi	7
Sesli yardımcıyı etkinleştirme	7
Mikrofonu açma	7
Arama Yapma/Yanıtlama/Sonlandırma	7
Ses kapatma	7
Esnek güç	7
Diğer Özellikler	8
Sensörleri kullanma	8
HD sesi etkinleştirme	8
Özelleştirme	8
Destek	9

Genel Bakış

Kulaklık setine genel bakış



	Sesi açma/kısma
	Sonrakı parça
	Müziği çalma/duraklatma
	Önceki parça
	Sesi kapama/açma; Mikrofonu açma
	Şarj portu
	Kulaklık LED'leri
	Arama düğmesi
	Açma/kapama anahtarı
	Bluetooth eşleştirme düğmesi


Güvende olun

Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, şarj etme, batarya ve yasal düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.


Kutunun içinde ne var



Kulaklıklar



Taşıma kılıfı



Şarj kablosu




3,5 mm kablo

Eşleştirme

Eşleştirme Kulaklığınızı ilk kez açtığınızda eşleştirme işlemi başlar.

- 1 Açma/kapama düğmesini açın. "Pairing" (Eşleştiriliyor) mesajını duyarsınız ve LED'ler kırmızı ve mavi.



- 2 Telefonunuzda **Bluetooth**® özelliğini etkinleştirin ve telefonunuzu yeni cihazlar arayacak şekilde ayarlayın.

- **iPhone**Ayarlar > Bluetooth > Açık*
- **Android**Ayarlar > Bluetooth:Açık > Uygun cihazları tara*


NOT *Menüler cihaza göre değişebilir.

- 3 "PLT_BBTSENSE" öğesini seçin.
Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.

Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful (eşleştirme başarılı)" bildirimini duyarsınız ve LED'ler yanıp sönmeyi bırakır.

İkinci cihazla eşleştirme

- 1 LED'ler kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar açma kapama düğmesini basılı tutup Bluetooth simgesine doğru kaydırın.
- 2 İkinci cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve "Eşleştirme" bölümündeki 2. ve 3. adımları izleyin.



Mac'e Eşleştirme


Mac'inizde Bluetooth etkinleştirilirse kulaklığınızı Mac'inizle eşleştirebilirsiniz.

- 1 Kulaklığınızı eşleştirme moduna konumlandırın (açma kapama düğmesini basılı tutup Bluetooth simgesine doğru kaydırın). "Pairing" (Eşleştiriliyor) mesajını duyarsanız ve LED'ler kırmızı ve mavi yanıp söner.
- 2 Mac'inizde sırasıyla, **Apple** menüsü > **Sistem Tercihleri** > **Bluetooth** seçeneklerini belirleyin.
- 3 Yeni Cihaz Kur veya "+" seçeneğine tıklayın, "PLT_BBTSENSE Stereo" öğesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Şarj etme ve kulağa takma

Şarj

Kulaklığınızın tamamen şarj edilmesi en fazla 2,5 saat sürer. Şarj dolduğunda LED ışıklar söner.




İPUCU Kulaklığın pil durumunu kontrol etmek için kulaklığınızı takarken Arama düğmesine [] dokununuz. Kulaklık bekleme durumunda olmalıdır.

Kulaklığınız 18 saate kadar dinleme süresi sunar.

Kulağa göre ayarlama

Kulaklığı, kulağınıza rahatça oturması için ayarlayın.

Başınıza rahatça oturuncaya kadar bandı kısaltın ya da uzatın.



Temel bilgiler

Müziği çalma/duraklatma	Çalma/duraklatma ► düğmesine dokunun.
Ses seviyesi	Ses seviyesini kontrol etmek için Ses ayarı ◀± çarkını ileri (+) veya geri (–) döndürün. NOT En iyi ses kalitesi için Android telefon ses seviyesini orta/yüksek olarak ayarlayın.
Parça seçimi	Parça seçimini kontrol etmek için İleri ◀ düğmesi veya Geri ▶ düğmesine dokunun.
Sesli yardımcıyı etkinleştirme	Akıllı telefonunuzun sesli yardımcısı varsa Arama [] düğmesini 2 saniye basılı tutun ve telefon uyarısını bekleyin.
Mikrofonu açma	Çevrenizdeki doğal sesleri duymak için kırmızı 📞 düğmeye dokunun (müziğiniz/ses akışı duraklatılır).
Arama Yapma/Yanıtlama/ Sonlandırma	<p>Müzik dinlerken bir gelen arama uyarısı duyarsınız. Aramayı yanıtladığınızda saklı sesli içeriğiniz (indirilmiş parça, video veya podcast) duraklatılır. Canlı ses akışı dinliyorsanız arama esnasında ses duraklatılmaz, kapatılır. Aramanızı bitirdikten sonra yürütme veya akış işlemi devam eder.</p> <p>Aramayı yanıtlama Şunlardan birini yapın:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gelen aramayı yanıtlamak için kulaklığı takın veya• Etkin aramayı sonlandırmak [] <p>Aramayı sonlandırma Etkin aramayı sonlandırmak için Arama düğmesine [] dokunun.</p> <p>Aramayı reddetme Arama [] düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.</p> <p>Son numarayı geri arama (akıllı telefon) Aradığınız son numarayı aramak için Arama düğmesine [] iki kez dokunun.</p>
Ses kapatma	Konuşma devam ederken kırmızı 📞 düğmeye basın. "Ses açık/kapalı" mesajını duyarsınız. Ses kapalıyken kulaklığı çıkarmak aramayı telefonunuza aktarır.
Esnek güç	Pil bittiğinde, kulaklığınızı birlikte verilen 3,5 mm'lik kabloyla kullanın.
	<p>Kabloyu kullanarak:</p> <ul style="list-style-type: none">• (+) ve (–) düğmeleriyle ses seviyesini ayarlayın*• ○ düğmesine bir kez dokunarak müziği çalın/duraklatın ya da aramayı yanıtlayın/sonlandırın• ○ düğmesine iki kez dokunarak sonraki parçaya geçin*• ○düğmesine üç kez dokunarak önceki parçaya geçin*• ○düğmesini 3 saniye basılı tutarak akıllı telefon sesli yardımcısını etkinleştirin <p>NOT *İşlev, telefonun modeline göre değişiklik gösterebilir.</p>

Diğer Özellikler

Sensörleri kullanma



Akıllı sensörler, kulaklığınızı taktığınızda veya çıkardığınızda tepki verir.

Kulaklığınızı taktığınızda:

- Müziği devam ettirme
- Aramayı yanıtlama

Kulaklığınızı çıkardığınızda:

- Müziği duraklatın (müzik çalarken)
- Etkin aramayı telefona/kulaklığa aktarma
- DeepSleep için zamanlayıcıyı ayarlama


İPUCU Sensörleri devre dışı bırakmak için LED'ler önce mor sonra kırmızı yanana kadar 6 saniye boyunca Ses kapatma  ve Arama  düğmelerine basılı tutun. Yeniden etkinleştirmek için işlemi tekrarlayın; LED önce mor, ardından mavı renkte yanıp söner.

Sensörleri Sıfırlama

Beklenen şekilde çalışmadıkları takdirde sensörleri sıfırlamanız gerekebilir.

Kulaklık sensörlerinizi sıfırlamak için kulaklığınızı doğrudan bilgisayarınızın USB portuna bağlayın ve kulaklık yukarı bakacak şekilde metal olmayan düz bir yüzeye yerleştirerek 10 saniyeden fazla bekletin.

HD sesi etkinleştirme

HD sesi (geniş bant) etkinleştirmek için LED'ler önce mor ardından mavı renkte yanıp söne kadar 6 saniye boyunca kırmızı düğmeyi ve Çalma/duraklatma  düğmesini basılı tutun. Devre dışı bırakmak için işlemi tekrarlayın; LED'ler önce mor ardından kırmızı renkte yanıp söner.

NOT HD ses, her iki cihaz tarafından desteklendiğinde düzgün çalışır.

Özelleştirme

plantronics.com/software adresinden Windows ve Mac için Plantronics Hub uygulamasını indirerek dili ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android için Plantronics Hub ücretsiz mobil uygulamaları indirebilirsiniz.

Plantronics Hub ile:

- Dili değiştirin (Sadece Windows ve Mac için Plantronics Hub)
- Cihaz yazılımı güncellemelerini alın (Sadece Windows ve Mac için Plantronics Hub)
- "Mute off" (ses kapalı) sesli uyarısını açın/kapatın
- Akıllı sensörleri açın/kapatın

Destek

TR Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

*İngilizce destek

Garanti detayları için bkz. plantronics.com/warranty.

DAHA FAZLA YARDIM GEREKİYORSA

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060

Amerika Birleşik Devletleri 2132 LR Hoofddorp, Hollanda

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140

© 2015 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics, and Simply Smarter Communications are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries, and Plantronics Hub is a trademark of Plantronics, Inc. Apple, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc., any use by Plantronics is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents pending.

205086-26 (09.15)